

LG PACKAGED TERMINAL AIR CONDITIONER/HEAT PUMP OWNER'S MANUAL

Please read the operating instructions and safety precautions carefully and thoroughly before installing and operating your air conditioner.

LG

IMPORTANT Please read t

Please read through this manual. It contains valuable information about your air conditioner. This manual may help save time and money by explaining proper air conditioner maintenance and preventing improper use.

OF CONTENTS

Safety Precautions	.3
Before Operation	.7
Introduction	8.
Electrical Safety	9
Installation1	1
Control Locations1	3
Maintenance and Service2	21



${\mathscr U}$ FOR YOUR RECORDS

Write the model and serial numbers here:

Model

Serial

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer's Name

Date Purchased

■ Staple your receipt to this page in the event you need it to prove date of purchase or for warranty issues.

READ THIS MANUAL

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your air conditioner properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your air conditioner. You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting tips. If you review our chart of Troubleshooting Tips first, you may not need to call for service at all.



A PRECAUTION

- · Contact an authorized service technician for repair or maintenance of this unit.
- Contact the installer for installation of this unit.
- . The air conditioner is not intended for use by young children or invalids without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- · When the power cord is to be replaced, replacement work shall be performed by authorized personnel only using only genuine replacement parts.
- Installation work must be performed in accordance with the National Electric Code by qualified and authorized personnel only.



Safety Precautions

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed.

■ Incorrect operation due to ignoring instruction will cause harm or damage. The seriousness is classified by the following indications.

▲ WARNING

This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

ACAUTION

This symbol indicates the possibility of injury or damage to properties only.

■ Meanings of symbols used in this manual are as shown below.


\bigcirc	Don't do this!
0	Be sure to follow the instruction.

▲ WARNING

Installation

Don't use a power cord, a plug, or a loose socket which is damaged.

• It may cause a fire or electrical shock.



 It may cause a fire or electrical shock.



Do not disassemble or modify products.

• It may cause failure and electric shock.



Be caution when unpacking and installing.

 Sharp edges may cause iniurv.



Do not modify or extend the power cord length.

• It will cause electric shock or fire due to heat generation.



Do not use the power cord near flammable gas or combustibles such as gasoline, benzene, thinner, etc.

It may cause explosion or fire.



■ Operation –


Do not place objects on the power cord. Protect the cord from being pinched or damaged.

• There is danger of fire or electric shock.



Do not place the power cord near a heater.

• It may cause fire and electric shock.



Unplug the unit if strange sounds, odors, or smoke come from it.

• It could represent a fire hazed.



Ventilate the room well when using this appliance together with a stove, etc.

Oxygen depletion could occur.



Use a dedicated circuit for this appliance.

 An overloaded circuit is a fire hazard.



Do not allow water to run into electric parts.

 It will cause failure of machine or electric shock.



Do not open the suction inlet grill of the product during operation.

 Otherwise, it may electrical shock and failure.



Turn off the power and breaker when cleaning the unit.

Moving parts could cause injury.



Take the power plug out if necessary, holding the end of the plug and do not touch it with wet hands.

 It may cause a fire or electrical shock.



Use a soft cloth to clean. Do not use wax, thinner, or a strong detergent.

 The appearance of the air conditioner may deteriorate, change color, or develop surface flaws.



If water enters the product, turn off the the power switch of the main body of appliance. Contact service center after taking the power plug out from the socket.



Turn off the main power switch when not using it for a long time.


 Prevent accidental startup and the possibility of injury.



Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out the power plug.

due to heat generation.

• It will cause electric shock or fire



• It will cause electric shock or fire.

Do not operate with wet hands or in damp environment.

• It will cause electric shock.







Hold the plug by the end when taking it out.

 It may cause electric shock and damage.

When gas leaks, open the window for ventilation before operating the unit.

• Otherwise, it may cause an explosion and a fire.

Never touch the metal parts of the unit when removing the filter.

• They are sharp and may cause










■ Installation -

Install the product so that the noise or exhaust from the outdoor unit may not cause any damage to the neighbors.

• Be considerate of your neighbor.



Be sure the product is level front-to-back and side-to-side when installing.

• It may cause vibration or water leakage.



■ Operation -

Do not put a pet or house plant where it will be exposed to direct air flow.

• It is not good to sit in the draft.



Do not step on the indoor/outdoor unit and do not put anything on it.

 It may cause an injury through dropping of the unit or falling down.



Be cautious not to touch the sharp edges when installing.

· A severe cut or other injury could result.



Do not block the inlet or outlet of air flow.

• It may cause product failure.



Always insert the filter securely. Clean it every two weeks.

 Operation without filters will cause failure.



Avoid excessive cooling and perform ventilation sometimes.

 Use the ventilation function to circulate air without cooling or heating



Use a soft cloth to clean. Do not use wax, thinner, or a strong detergent.

 The appearance of the air conditioner may deteriorate, change color, or develop surface flaws.



Do not drink water drained from the air conditioner.

 It contains every contaminant condensed from the air and could cause health issues.



Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet during operation.

 Electrical and moving parts could cause shock or injury.



If the liquid from the batteries gets onto your skin or clothes, wash it well with clean water. Do not use the remote if the batteries have leaked.

• The chemicals in batteries could cause burns or other health hazards.



If you eat the liquid from the batteries, brush your teeth and see doctor. Do not use the remote if the batteries have leaked.

 The chemicals in batteries could cause burns or other health hazards.



Before Operation

Preparing for Operation

- Contact an installation specialist for installation. This is NOT a do-it-yourself project.
- 2. Plug in the power plug properly.
- 3. Use a dedicated circuit.
- 4. Do not use an extension cord. Consult a professional installer or electrician.
- 5. Do not start/stop operation by plugging/unplugging the power cord.
- 6. If the cord/plug is damaged, replace it with only an authorized replacement part.

Usage

- 1. Being exposed to direct airflow for an extended period of time could be hazardous to your health. Do not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for extended periods of time. In other words, don't sit in the draft.
- 2. Due to the possibility of oxygen deficiency, ventilate the room when used together with stoves or other heating devices.
- 3. Do not use this air conditioner for non-specified special purposes (e.g. preserving precision devices, food, pets, plants, and art objects). Such usage could damage the items.

Cleaning and Maintenance

- 1. Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can occur when handling sharp metal edges.
- 2. Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insulation, leading to possible electric shock.
- 3. When cleaning the unit, first make sure that the power and breaker are turned off. The fan rotates at a very high speed during operation. There is a possibility of injury if the unit's power is accidentally triggered on while cleaning inner parts of the unit.

Service

For repair and maintenance, contact your authorized service dealer.

Introduction

Symbols Used in this Manual



This symbol alerts you to the risk of electric shock.



This symbol alerts you to hazards that could cause harm to the air conditioner.


NOTICE This symbol indicates special notes.

Features

▲ WARNING


This appliance should be installed in accordance with the National Electric Code. Expanded Metal Grille Should be applied for better performance in PTAC and PTHP Units. For Installation purpose and better appearance Aluminium or Architectural grille can be applied in PTAC and PTHP Units.

THE SLEEVE AND THE REAR GRILLE



Electrical Safety

Electrical Data



Power cord may include a current interrupter device. A test and reset button is provided on the plug case. The device should be tested on a periodic basis by first pressing the TEST button and then the RESET button. If the TEST button does not trip or if the RESET button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service

NOTICE

The shape may be different according to its model.

Use Wall Receptacle	Power Supply
Standard 208/230V, 3-wire grounding receptacle rated 15A	Use 15 AMP. time delay fuse or 15 AMP. Circuit breaker.
Standard 208/230V, 3-wire grounding receptacle rated 20A	Use 20 AMP. time delay fuse or 20 AMP. Circuit breaker. (2500W Heater 15AMP. Circuit Breaker)
Standard 208/230V, 3-wire grounding receptacle rated 30A	Use 30 AMP. time delay fuse or 30 AMP. Circuit breaker.
Standard 265V grounding receptacle rated 20A	Use 20 AMP. time delay fuse or 20 AMP. Circuit breaker.
Standard 265V grounding receptacle rated 30A	Use 30 AMP. time delay fuse or 30 AMP. Circuit breaker.

NOTICE

DO NOT USE AN EXTENSION CORD on 230. 208, and 208/230, 265 Volt units.

All wiring should be made in accordance with local electrical codes and regulations.

Aluminum house wiring may pose special problems. Consult a qualified electrician.

▲ WARNING

Never push the test button during operation

Otherwise this plug can damaged.

This device contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

Wash hands after handling.

Do not remove, modify, or immerse this plug. If this device trips, the cause should be corrected before further use.

A CAUTION

The conductors inside this cord are surrounded by shields, which monitor leakage current.

These shields are not grounded. Periodically examine the cord for any damage. Do not use this product in the event the shields become exposed. Avoid shock hazard! This unit cannot be serviced. Opening the tamperresistant, sealed portion of the unit voids all warranties and performance claims. This unit is not intended to be an ON/OFF switch.

Electrical Safety

IMPORTANT (PLEASE READ CAREFULLY)

FOR THE USER'S PERSONAL SAFETY, THIS APPLIANCE MUST BE PROPERLY GROUNDED

The power cord of this appliance is equipped with a three-prong (grounding) plug. Use this with a standard three-slot (grounding) wall power outlet to minimize the hazard of electric shock. The customer should have the wall receptacle and circuit checked by a qualified electrician to make sure the receptacle is properly grounded.

DO NOT CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER PLUG.

A. SITUATIONS WHEN THE APPLIANCE WILL BE DISCONNECTED OCCASIONALLY

Because of potential safety hazards, we strongly discourage the use of an adapter plug. However, if you wish to use an adapter, a TEMPORARY CONNECTION may be made. Use UL-listed adapter, available from most local hardware stores.

The large slot in the adapter must be aligned with the large slot in the receptacle to assure a proper polarity connection.

A CAUTION

Attaching the adapter ground terminal to the wall receptacle cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, and not insulated, and the wall receptacle is grounded through the house wiring. The customer should have the circuit checked by a qualified electrician to make sure the receptacle is properly grounded.

Disconnect the power cord from the adapter, using one hand on each. Otherwise, the adapter ground terminal might break. DO NOT USE the appliance with a broken adapter plug.

B. SITUATIONS WHEN THE APPLIANCE WILL BE **DISCONNECTED OFTEN**

Do not use an adapter plug in these situations. Unplugging the power cord frequently can lead to an eventual breakage of the ground terminal. The wall power outlet should be replaced by a three-slot (grounding) outlet instead.

USE OF EXTENSION CORDS

Because of potential safety hazards, we strongly discourage the use of an extension cord. However, if you wish to use an extension cord, use a CSA certified/UL-listed 3-wire (arounding) extension cord.

Installation

How to Install the Unit

A CAUTION

- There are sharp edges that can cause serious cuts.
- If the unit is to be installed close to the seaside, it needs additional treatment on the heat exchanger.
- . When lifting the air conditioner, it is HEAVY. Use 2 people to lift.

For existing sleeve, you should measure the wall sleeve dimensions.

You can install the new air conditioner according to these installation instructions to achieve the best performence. All wall sleeves used to mount the new air conditioner must be in good structural condition and have the rear grille that securely attaches to the sleeve or the flange of the sleeve to secure the new air conditioner.

. To avoid vibration and noise, make sure the unit is installed securely and firmly.

When installing the sleeve, make certain there is nothing within 20" of the back that would interfere with heat radiation and exhaust air flow.


▲ CAUTION

- · Before installation. Check the insulation on the inner side of the sleeve. If there is no insulation, place the insulation.
- · Check the bottom corner's joint gap of the sleeve, If there is, fill the gap with putty.


NOTICE To maintain the best performance of the LG PTAC, an insulation strip must be attached. The insulation strip is provided with the box. Refer to the diagram below.


- 1) Take out the insulation strip from the upper packing.
- 2) Attach the insulation strip onto the rear upper side of the wall sleeve.
- 3) If anyone would like to improve unit energy efficiency, it is recommended the change of outside grille for an unit protection and an addition of a plastic rear grille. (This is optional.)


Dimension of air conditioner



Dimension of sleeve assembly (optional)









UNIT INSTALLATION


1. Remove the shipping screw from the ventilation door.




2. Remove the front gille by pulling it out at the bottom to release it, then lift it up along the unit top front.



3. Slide the unit into the wall sleeve and secure with 6 screws through the unit flange holes.




4. Reinstall the front grille by hooking the top over the unit top, then pushing it in at the bottom.



Control Locations

Manual Controls



TEMPERATURE CONTROL

Set the Thermostat control to the desired temperature mark 5 (the mid-point is a good starting position). If the room temperature is not satisfactory after a reasonable time, adjust the control to a cooler or warmer setting, as appropriate.

OPERATION MODE SELECTOR

OFF Turns air conditioner off.

LOW FAN Low speed fan operation without cooling. HIGH FAN High speed fan operation without cooling. LOW COOL Cooling with the low speed fan operation.

HIGH COOL Cooling with the high speed fan

operation.

LOW HEAT Heating with the low speed fan operation.

HIGH HEAT Heating with the high speed fan

operation.

VENTII ATION

The ventilation lever is located to the lower left side of the unit.

The ventilation lever must be in the CLOSE position in order to maintain the best cooling conditions.

When fresh air is necessary in the room, set the ventilation lever to the OPEN position.

The damper is opened and outdoor air is drawn into the room.

This will reduce the cooling or heating efficiency.


A CAUTION

When the air conditioner has been running and is turned off or set to the fan position, wait at least 3 minutes before resetting to the cooling operation.

Note: A slight heat odor may come from the unit when first switching to HEAT after the cooling season is over.

> This odor, caused by fine dust particles on the heater, will disappear quickly.

This is harmless.



Electronic Controls

The controls will look like one of the following.

FAN SPEED

 Every time you push this button, it cycles through the settings as follows: {High(F2) → Low(F1) → High(F2) → Low(F1)}



MODE

- Push this button to cycle through the modes from COOL \rightarrow FAN \rightarrow HEAT \rightarrow COOL.
- COOL
 - Fan runs continually for normal cooling operation.
- ENERGY SAVER
 - The fan stops when the compressor stops cooling.
 Approximately every 3 minutes the fan will turn on and the unit will check the room air temperature to determine if cooling is needed.
- FAN
 - Fan operation without heating or cooling.
- HEAT
- Fan runs continually for normal heating operation.

TIMER

- SHUT-OFF TIME
 - You will usually use shut-off time while you sleep.
 - If unit is running, use Timer to set number of hours until shut-off.
 - For your sleeping comfort, once Time is set, the Temperature setting will raise 2° F(1°C) after 30 minutes, and once again after another 30 minutes.
- Push Timer to cycle through the settings from 1 Hour \rightarrow 2 Hours \rightarrow ... \rightarrow 12 Hours maximum.

POWER

- To turn the air conditioner ON, push this button. To turn the air conditioner OFF, push the button again.
- This button takes priority over any other button.

TEMPERATURE SETTING

- Use this button to automatically control the temperature of the room.
- The temperature can be set within a range of 54° F(12°C) to 86° F(30°C) by increments of 2° F(1°C).
- The setting appears in the display.

Self-Diagnosis

FUNCTION:

If the unit has a malfunction, a green OPERATION LED located on the Display PCB used by the unit to indicate the errors.

USE:

If the customer has to register a complaint to the service center, he can be very clear about registering the complaint that what is happening & by referring the user's manual the customer can clearly define the problem.

So that the engineer should go fully prepared with the prescribed tools to be used regarding that problem. It also keeps the customer aware about the unit.

Here are some of the problems defined below for which the LED indicates by flashing number of times the error has been recorded against it.

The errors are the mentioned which is as follows:

Electrical Controls

ON	Normal	
OFF	No power / failed board	
Fault Codes		
CH 01	Indoor Air Thermistor Error	
CH 02	Indoor Coil Thermistor Error	
CH 03	Outdoor Air Thermistor Error (PTHP Only)	
CH 04	Outdoor Coil Thermistor Error (PTHP Only)	
CH 05	Mode Error	
CH 06	Set point Error	
CH 07	Bad Thermistor Wiring	
CH 09	Pressure Switch Error	

Manual Controls


ON	Normal	
OFF	No power / failed board	
Fault Codes		
1	Indoor Air Thermistor Error	
2	Indoor Coil Thermistor Error	
3	Outdoor Air Thermistor Error (PTHP Only)	
4	Outdoor Coil Thermistor Error (PTHP Only)	
5	Mode Error	
6	Set point Error	
7	Bad Thermistor Wiring	
LED Flash Rate	0.25 sec On per flash, 0.25 sec OFF between flashes, 2.00 sec OFF between codes.	

Additional Controls

REMOVING THE FRONT GRILLE


Additional controls are available after removing the front grille and option cover of control box.


To remove the front grille, pull out the bottom of front grille and then lift up. To replace the front grille, place the tabs over the top of the unit and push the bottom of front grille until the clips snap into place.



ADDITIONAL CONTROLS

The additional controls are located behind the option cover of control box. The standard settings will be in the OFF position. The authorized servicer has to check switches and ensure the switches are in the desired position.





TEMPERATURE LIMITING

Temperature Limiting can save money by limiting the lowest temperature for cooling and the highest temperature for heating. The temperature limiting is controlled by switches #3 - #5. This temperature limiting is not available with the Remote Wall Thermostat.

#3	#4	#5	Cooling Operation		Heating Operation	
Temperature Limit 1	Temperature Limit 2	Temperature Limit 3	Lowest Temp.	Highest Temp.	Lowest Temp.	Highest Temp.
OFF	OFF	OFF	54° F (12.2° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	86° F (30.0° C)
ON	OFF	OFF	56° F (13.3° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	84° F (28.9° C)
OFF	ON	OFF	58° F (14.4° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	82° F (27.8° C)
ON	ON	OFF	60° F (15.5° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	80° F (26.7° C)
OFF	OFF	ON	62° F (16.6° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	78° F (25.5° C)
ON	OFF	ON	64° F (17.7° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	76° F (24.4° C)
OFF	ON	ON	66° F (18.9° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	74° F (23.3° C)
ON	ON	ON	68° F (20.0° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	72° F (22.2° C)


#6	#7	Unit Type		
OFF	OFF Cooling+Electric Heater+Heat			
OFF	ON	Cooling+Electric Heater		
ON	OFF	Heat Pump Only		
ON	ON	Cooling Only		

REMOVING THE FRONT GRILLE

Additional controls are available after removing the front grille and option cover of control box.


To remove the front grille, pull out the bottom of front grille and then lift up.


To replace the front grille, place the tabs over the top of the unit and push the bottom of front grille until the clips snap into place.



ADDITIONAL CONTROLS

The additional controls are located behind the option cover of control box. The standard settings will be in the OFF position. The authorized service man has to check switches and ensure the switches are in the desired position.





TEMPERATURE LIMITING

Temperature Limiting can save money by limiting the lowest temperature for cooling and the highest temperature for heating. The temperature limiting is controlled by dip switch #3 - #5. This temperature limiting is not available with the Remote Wall Thermostat.

#3	#4	#5	Cooling (Operation	Heating (Operation
Temperature	Temperature	Temperature	Lowest Temp.	Highest Temp.	Lowest Temp.	Highest Temp.
Limit #1	Limit #2	Limit #3	Lowest lemp.	riigilest leilip.	Lowest Temp.	Tilgriest Temp.
OFF	OFF	OFF	54°F (12.2°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	86°F (30.0°C)
ON	OFF	OFF	56°F (13.3°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	84°F (28.9°C)
OFF	ON	OFF	58°F (14.4°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	82°F (27.8°C)
ON	ON	OFF	60°F (15.5°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	80°F (26.7°C)
OFF	OFF	ON	62°F (16.6°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	78°F (25.5°C)
ON	OFF	ON	64°F (17.7°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	76°F (24.4°C)
OFF	ON	ON	66°F (18.9°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	74°F (23.3°C)
ON	ON	ON	68°F (20.0°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	72°F (22.2°C)

REMOTE/LOCAL CONTROL

When remote/local switch #1 is on, it allow the unit to operate by the Remote Wall Thermostat. The unit control by knobs are not available.


ENERGY SAVER


The energy saver switch #2 is on. This switch is set at cycle fan to provide continuous fan operation in cool or heat modes. When the switch is off the continuous fan allows continuous circulation of room air and make the more balanced temperature of the room. When the switch is on, the fan is on or off with the compressor or with the heater.

FRONT DESK CONTROL

When the pair wire is connected to the connector FD2 and FD1, the unit can be turned ON or OFF with a switch located at the Front Desk Control panel. When the front desk switch is ON, the fan operates according to the setting without working compressor and heater. When the front desk switch is OFF, the unit can operate according to the setting of controls.

Wire # AWG	Maximum Length
#22	600 ft (180 m)
#20	900 ft (270 m)
#18	1500 ft (450 m)
#16	2000 ft (610 m)







(Molex Housing Spec 396-06V)

REMOTE WALL THERMOSTAT

When the wires are connected, the unit will be controlled by a remote wall thermostat.


The thermostat connections supply the 24 Volt AC. When you install the digital/electronic thermostat, you must set it to 24 Volt AC. See the installation Instruction in this manual for the Remote Wall Thermostat.





(Molex Housing Spec 396-07V)

Note: The following figures show wiring schematics for heat pump and straight cool units with electric heat, respectively.



R

THERMOSTAT

REMOTE/LOCAL CONTROL

When remote/local switch #1 is on, it allow the unit to operate by the control of Remote Wall Thermostat. The unit control by knobs are not available.

ENERGY SAVER

The energy saver switch #2 is on. This switch is set at continuous fan to provide continuous fan operation in cool or heat modes. When the switch is off the continuous fan allows continuous circulation of room air and make the more balanced temperature of the room. When the switch is on the fan is on or off with the compressor or with the heater.

FRONT DESK CONTROL

When the pair wire is connected to the connector LOand LI, the unit can be turned ON or OFF with a switch located at the Front Desk Control panel. When the front desk switch is ON, the fan operate according to the condition of setting without working compressor and heater. When the front desk switch is OFF, the unit can operate according to the setting of controls.


Wire # AWG	Maximum Length
#22	600ft(180m)
#20	900ft(270m)
#18	1500ft(450m)
#16	2000ft(610m)



REMOTE WALL THERMOSTAT


When the wires are connected, the unit will be controlled by a remote wall thermostat.

The thermostat connections supply the 24 Volt AC. When you install the digital / electronic thermostat, you must set it to the 24 Volt AC. See the installation Instruction in this manual for the Remote Wall Thermostat.






(Molex Housing Spec 396-09V)





Disassembly Instructions

- Before the following disassembly, POWER SWITCH is set to OFF and disconnected the power cord.
- 1. Remove the front grille.
- To remove the front grille, pull out the bottom of the front grille and then lift up. Re-install the component by referring to the removal procedure.
- To replace the front grille, place the tabs over the top of the unit and push the bottom of front grille until the clips snap into place.




 This Room Air Conditioner (PTAC) discharges air from the top of the unit through reversible, 2position discharge grille louvers. The unit is shipped from the factory with the discharge grille louvers at an angle of 40° off vertical. In an alternate position the louvers will be at an angle of 15° off vertical.





Flip the discharge grille 180°, then reattach the discharge grille to the front grille with 4 screws.



Maintenance and Service


TURN THE AIR CONDITIONER OFF AND REMOVE THE PLUG FROM THE POWER OUTLET.

Air Filter Cleaning

The air filter should be checked at least twice a month to see if cleaning is necessary. Trapped particles in the filter will build up and block the airflow. This reduces the cooling capacity and also causes an accumulation of frost on the cooling coils.

If the filter becomes turn or damaged you should replace immediately. Replacement filters are available from your salesperson, dealer, and the authorized customer service centers.

- 1. Remove the air filter from the front grille assembly by pulling the air filter up slightly.
- 2. Wash the filter using lukewarm water below 104° F(40°C).
- 3. Gently shake the excess water from the filter completely. Replace the filter.



Vent Filter

Before cleaning the vent filter, disconnect power to the unit by unplugging the power cord at the wall outlet or subbase, or disconnect power at the fuse box or circuit breaker. If unit is operated with vent door closed, the vent filter does not need to be cleaned.

- 1. Remove the cabinet front as described in Front Removal.
- 2. Remove the six screws securing the chassis to the wall sleeve with a Phillips-Head screwdriver.
- 3. Slide the chassis out of the wall sleeve far enough so that the vent filter is accessible as shown in Figure A.
- 4. Remove the vent filter by unscrewing the two screws at the top of the filter and gently pulling the filter away from the partition panel. Refer to Figure B.
- 5. Clean and replace the filter by reattaching the hook to the bottom of the vent door and replacing the two screws, slide the chassis back into the wall sleeve. secure it in place with six screws and reinstall the front cabinet.

Figure A – Vent (Left side of unit)




Figure B - Vent Filter Removal



Drainage

The base pan may overflow due to high humidity.

To drain the excess water, remove the drain cap from the back of the unit.



Chassis

The chassis must be cleaned every four months or more often as the atmospheric conditions require. Use water and detergent to clean the basepan, center partition and coils. The use of harsh cleaning materials may cause a deterioration of the coil fins or endplates. Do not use a high pressure cleaner as it could cause severe damage to the PTAC fins and coils. A hose is okay to use to clean the coils, but make sure to cover the control with a blanket or plastic bag to keep it dry. Corrosion Resistant units operating in harsh atmospheric conditions must be removed from the sleeve and cleaned every 3 months in the same manner as above.

Compressor / Fan Motor

The compressor and fan motor are hermetically sealed, permanently lubricated, and require no additional oiling.

Cabinet Front

The cabinet front and discharge air grille can be cleaned with a mild soap or detergent. Under no circumstances should hydrocarbon based cleaners (e.g. acetone, benzene, naphtha, gasoline, etc.) be used to clean the front or air grilles.

Use care when cleaning the control area. Do not use an excessively wet cleaning cloth.

Corrosion Resistant Models

Corrosion resistant models subjected to harsh seacoast environments must be removed from the wall sleeve and completely flushed with clean water at least four times a year. The basepan, center partition, condenser end plates, and the condenser itself should be sprayed with clean, fresh water. Leaving the unit in the sleeve and simply spraying the outdoor grille is not sufficient.

Common Problems and Solutions

Troubleshooting Tips save time and money! Review the chart below first and you may not need to call for service.

Normal Operation

- You may hear a pinging noise caused by water being picked up and thrown by the slinger fan against the condenser on rainy days or when the humidity is high. This design feature helps remove moisture and improve efficiency.
- You may hear the thermostat click when the compressor cycles on and off.
- Water will collect in the base pan during high humidity or on rainy days. The water may overflow and drip from the outdoor side of the unit.
- The fan may run even when the compressor does not.

Troubleshooting

COMPLAINT	CAUSE	REMEDY	
	■ No power	Check voltage at outlet. Correct if none.	
	■ Power supply cord	Check voltage to rotary switch. If none, check power supply cord. Replace cord if circuit is open.	
	■ Rotary switch	Check switch continuity. Refer to wiring diagram for terminal identification. Replace switch if defective.	
	■ Wire disconnected or connection loose	Connect wire. Refer to wiring diagram for terminal identification. Repair or replace loose terminal.	
Fan motor will not run.	■ Capacitor (Discharge capacitor before testing)	Test capacitor. Replace if not within ±10% of manufacturer's rating. Replace if shorted, open, or damaged.	
	■ Will not rotate	Fan blade hitting shroud or cross flow fan hitting scroll. Realign assembly.	
		 Units using slinger ring condenser fans must have ¹/₄ to ⁵/₁₆ inch clearance to the base. If it is hitting the base, shim up the bottom of the fan motor with mounting screw(s). 	
		Check fan motor bearings; if motor shaft will not rotate, replace the motor.	
	■ Revolves on overload	Check voltage. See limits on this page. If not within limits, call an electrician.	
Fan motor runs intermittently.		Test capacitor. Check bearings. Does the fan blade rotate freely? If not, replace fan motor.	
		 Pay attention to any change from high speed to low speed. If the speed does not change, replace the motor. 	

COMPLAINT	CAUSE	REMEDY
	■ Grommets	Check grommets; if worn or missing, replace them.
	■ Fan	 If cracked, out of balance, or partially missing, replace it.
Fan motor noise.	■ Loose set screw	Tighten it.
	■ Worn bearings	If knocking sounds continue when running or loose, replace the motor. If the motor hums or noise appears to be internal while running, replace motor.
	■ Voltage	Check voltage. See the voltage limits. If not within limits, call an electrician.
Compressor will not run, but fan motor runs.	■ Wiring	Check the wire connections, if loose, repair or replace the terminal. If wires are off, refer to wiring diagram for identification, and replace. Check wire locations. If not per wiring diagram, correct.
	■ Rotary	Check for continuity, refer to the wiring diagram for terminal identification. Replace the switch if circuit is open.
	■ Thermostat	Check the position of knob If not at the coldest setting, advance the knob to this setting and restart unit. Check continuity of the thermostat. Replace thermostat if circuit is open.
	■ Capacitor (Discharge capacitor before servicing)	Check the capacitor. Replace if not within ±10% of manufacturer's rating. Replace if shorted, open, or damaged.
	■ Compressor	Check the compressor for open circuit or ground. If open or grounded, replace the compressor.
	■ Overload	Check the compressor overload, if externally mounted. Replace if open. (If the compressor temperature is high, remove the overload, cool it, and retest.)
	■ Pressure Switch	Check continuity of the pressure switch. Replace the pressure switch if circuit is open.

COMPLAINT	CAUSE	REMEDY	
Compressor cycles on overload.	■ Voltage	Check the voltage. See the limits on the preceding page. If not within limits, call an electrician.	
	■ Overload	 Check overload, if externally mounted. Replace if open. (If the compressor temperature is high, remove the overload, cool, and retest.) 	
	■ Fan motor	If not running, determine the cause. Replace if required.	
	■ Condenser air flow restriction	 Remove the cabinet. inspect the interior surface of the condenser; if restricted, clean carefully with a vacuum cleaner (do not damage fins) or brush. Clean the interior base before reassembling. 	
	■ Condenser fins (damaged)	 If condenser fins are closed over a large area on the coil surface, head pressures will increase, causing the compressor to cycle. Straighten the fins or replace the coil. 	
	■ Capacitor	Test capacitor.	
	■ Wiring	Check the terminals. If loose, repair or replace.	
	■ Refrigerating system	Check the system for a restriction.	
Insufficient cooling or heating.	■ Air filter	If restricted, clean or replace.	
	■Exhaust damper door	Close if open.	
	■Unit undersized	Determine if the unit is properly sized for the area to be cooled.	
Excessive noise.	■Cross flow fan	Check the set screw or clamp. If loose or missing, correct. If the blower or fan is hitting air guide, rearrange the air handling parts.	
	■Copper tubing	Carefully rearrange tubing not to contact, compressor, shroud, and barrier.	

ROOM AIR CONDITIONER VOLTAGE LIMITS

NAME PLATE RATING	MINIMUM	MAXIMUM
208/230 V	187 V	253 V
265 V	239 V	292 V

TABLA DE CONTENIDOS

Precauciones de Seguridad	27
Antes de poner el equipo en funcionamiento	31
Introducción	32
Seguraida Electrica	33
Instalacion	35
Ubicación de los controles	37
Mantenimiento y asistencia técnica	45

PARA SUS ARCHIVOS

Escriba aquí el modelo y número de serie:

Modelo n°:

Serie no:

Puede encontrar estos datos en la etiqueta situada en el lateral de cada unidad.

Nombre del distribuidor:

Fecha de compra:

■ Adjunte su recibo a esta página con la grapadora para el momento que lo necesite para probar la fecha de su adquisición o para la validación de la garantía.

○ LEA ESTE MANUAL

En su interior encontrará muchos consejos útiles sobre la utilización y mantenimiento de su acondicionador de aire. Unos pocos cuidados por su parte le pueden ahorrar mucho tiempo y dinero durante la vida de su acondicionador de aire.

En la tabla de consejos para la solución rápida de problemas encontrará muchas respuestas a los problemas más habituales. Si revisa primero nuestra Tabla de Consejos para la solución rápida de problemas, tal vez no necesite llamar nunca al servicio técnico.

A PRECAUCIÓN

- · Póngase en contacto con un técnico del servicio autorizado para realizar la reparación y mantenimiento de esta unidad.
- · Póngase en contacto con un instalador para realizar la instalación de esta unidad.
- Cuando se va a cambiar el cable eléctrico, el trabajo de reemplazamiento debe ser realizado únicamente por personal autorizado, utilizando las piezas de cambio genuinas únicamente.
- El trabajo de reemplazamiento debe ser realizado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional únicamente por personal autorizado.





Precauciones de Seguridad

Para evitar lesiones al usuario o a otras personas y daños a la propiedad, estas instrucciones estén seguirse.

■ Una operación incorrecta por ignorar las instrucciones provocará lesiones o daños. La seriedad se clasifica por las siguientes indicaciones.

ADVERTENCIA

Este símbolo indica la posibilidad de muerte o de seria lesión.

A PRECAUCION

Este símbolo indica sólo la posibilidad de lesiones o daños a la propiedad

■ Meanings of symbols used in this manual are as shown below.

\bigcirc	No hacer.
0	Siga estas instrucciones.



Instalación

No utilice un cable de alimentación, enchufe o una toma suelta que esté dañada.

• De lo contrario, podría provocar un incendio o descarga eléctrica.



No desmonte ni modifique los productos.

· Puede ocasionar fallos y una descarga eléctrica.



Enchufe siempre a un tomacorriente que tenga toma a tierra.

• De lo contrario, podría provocar un incendio o descarga eléctrica.



Tenga cuidado al desembalar e instalar el aparato.

 Los bordes afilados pueden provocar lesiones.



No modifique ni alarque el cable de alimentación.

• De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica o incendio debido a la generación de calor.



No use el cable de alimentación cerca gas inflamable o materiales combustibles tales como la gasolina, benceno, disolvente, etc.

 Podría ocurrir una explosión o incendio.



■ Operación-


No use el cable de alimentación cerca gas inflamable o materiales combustibles tales como la gasolina, benceno, disolvente, etc.

 Puede ocasionar una explosión o descarga eléctrica.



No ponga el cable de alimentación cerca de un calentador.

 Puede ocasionar un incendio y una descarga eléctrica.



Desenchufe la unidad si oye un sonido extraño, olores, o si observa salir humo.

 De lo contrario, puede ocurrir un incendio y un accidente por descarga eléctrica.



Ventile bien la sala al usar este aparato con una estufa, etc.

 Puede ocurrir un falta de oxígeno.



No comparta el tomacorriente con otros electrodomésticos.

 De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica o incendio debido a la generación de calor.



No permita que entre agua en las piezas eléctricas.

 Puede provocar fallos en el producto o descargas eléctricas.




No abra la parrilla de entrada al aparato mientras está en funcionamiento.

• De lo contrario, pueden ocurrir descargas eléctricas y fallos.



Apague el aparato y el interruptor diferencial primero antes de limpiar la unidad.

 Debido a que el ventilador gira a alta velocidad durante el funcionamiento, podría ocasionar lesiones.



 De lo contrario, podría provocar un incendio o descarga eléctrica.



Utilice un paño suave para limpiar. No utilice cera, disolventes o detergentes fuertes.

 La apariencia del aparato de aire acondicionado puede deteriorar, cambiar el color o desarrollar flujos en las superficies.



Si entra agua en el producto, apague el interruptor de la carcasa principal del aparato. Póngase en contacto con el centro de servicio después de haber sacado el enchufe del tomacorriente.




Apague el interruptor de alimentación principal cuando no vaya a utilizar el aparato durante mucho tiempo.

 Evitará el arranque accidental y la posibilidad de lesiones.



No opere ni detenga la unidad insertando o estirando de enchufe.

• De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica o incendio debido a la generación de calor.




 Provocará descargas eléctricas o incendios.

No toque el producto con las manos mojadas o en un ambiente húmedo.

• Provocará descargas eléctricas.







Sostenga el enchufe por su cabeza al sacarlo.

 Podría ocasionar una descarga eléctrica y daños.



Cuando hava un escape de gas, abra la ventana para ventilar antes de poner en marcha la unidad.

• De lo contrario, podría ocurrir una explosión o incendio.



No toque las partes metálicas del aparato al sacar el filtro del aire.

• Son puntiagudas y pueden provocar lesiones.





■ Instalación

Instale el producto de modo que el ruido o el aire caliente producido por la unidad externa no moleste a los vecinos.

 De lo contrario puede dar lugar a disputas vecinales.



Mantenga nivelado el producto al instalarlo.

 De lo contrario se podría causar vibraciones o escapes de agua.



■ Operación-

No ponga plantas ni animales en la travectoria que recorrerá el aire caliente.

Podría ocasionar lesiones.



No bloquee la entrada ni la salida del flujo de aire.

• Puede causar una avería en el aparato.



Utilice un paño suave para limpiar. No utilice cera, disolventes o detergentes fuertes.

· La apariencia del aparato de aire acondicionado puede deteriorar, cambiar el color o desarrollar flujos en las superficies.



No beba el agua que drena el aparato de aire acondicionado.

No se suba a la unidad interior/exterior ni coloque objetos sobre la misma.

• Puede lesionarse al caerse del aparato o al caerse los objetos que haya colocado.



Tenga cuidado para no tocar los

bordes puntiagudos al instalar.


Inserte siempre el filtro correctamente. Límpielo cada dos semanas.

• El funcionamiento sin filtros puede provocar fallos.



Evite un enfriamiento excesivo y ventile en ocasiones.

• De lo contrario, podría dañar su salud.



No introduzca la mano ni barras en la entrada o salida del aire durante el funcionamiento del aparato.

 De lo contrario, podrían ocurrir lesiones personales.



Podría ocasionar lesiones.



Si entra líquido de las pilas en contacto con la piel o ropa, lávela inmediatamente con agua. No utilice el mando a distancia si las pilas tienen fugas.

• Los productos químicos de las pilas podrían causar quemaduras u otros perjuicios a la salud.



Si el líquido de las pilas alcanzara su boca, cepille sus dientes y consulte a un médico.No utilice el mando a distancia si las pilas han experimentado fugas.

· Los productos químicos de las pilas podrían causar quemaduras u otros perjuicios a la salud.



Antes de poner el equipo en funcionamiento

Preparación para el funcionamiento

- 1. Póngase en contacto con un especialista para realizar la instalación.
- Enchufe correctamente la toma de alimentación.
- Utilice un circuito dedicado.
- 4. No utilice un cable alargador.
- 5. No inicie/cese el funcionamiento enchufando/desenchufando el cable eléctrico.
- 6. Si el cable/enchufe está dañado, sustitúyalo solo por una pieza autorizada.

Uso

- 1. Estando expuesto a la circulación directa de aire durante un extenso período de tiempo podría resultar peligroso para su salud. No exponga a las personas, animales domésticos, o a las plantas a la circulación de aire durante largos períodos de tiempo.
- 2. Debido a la probabilidad de falta de oxígeno, ventile el cuarto cuando esté utilizado el aparato junto con estufas u otros aparatos de calefacción.
- 3. No utilice este aire acondicionado con propósitos especiales no especificados (Ej.: conservación de dispositivos de precisión, comida, animales domésticos, plantas y objetos de arte). Tal uso podría dañar los artículos.

Limpieza y mantenimiento

- 1. No toque las piezas metálicas de la unidad al retirar el filtro. Manejar aristas afiladas de metal puede causar lesiones.
- 2. No utilice el agua para limpiar el interior del aire acondicionado. La exposición al agua puede destruir el aislamiento, conduciendo a posibles descargas eléctricas.
- 3. Al limpiar la unidad, asegúrese antes de que la electricidad y el interruptor están apagados. El ventilador rota a muy alta velocidad durante el funcionamiento del equipo. Existe la posibilidad de lesiones si acciona accidentalmente la electricidad de la unidad mientras limpia el interior de la unidad.

Servicio

Para cuestiones de reparación y mantenimiento, póngase en contacto con su distribuidor de servicio autorizado.

Introducción

Símbolos utilizados en este manual



Este símbolo le avisa del riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo le avisa de los peligros que podrían dañar el aparato de aire acondicionado.

AVISO Este símbolo indica notas especiales.


Funciones

ADVERTENCIA

La instalación de este aparato se debe realizar de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional. La rejilla de metal expandida debería utilizarse para mejorar el rendimiento en los sistemas de aire acondicionado PTAC y PTHP.


Por motivos de instalación y para mejorar la apariencia, se puede utilizar la rejilla arquitectónica o de aluminio en las unidades PTAC y PTHP.

EL MANGUITO Y LA REJILLA POSTERIOR



Seguraida Electrica

Datos Electricos



El cable de alimentación puede incluir un dispositivo interruptor de corriente. La carcasa del enchufe cuenta con un botón de prueba y otro de reinicio. El dispositivo debe comprobarse periódicamente presionando primero el botón TEST y después RESET.

Si el botón TEST no se desconecta o si el botón RESET no permanece activo, suspenda el uso del aire acondicionado y póngase en contacto con un técnico de servicio cualificado.

AVISO

La forma puede ser diferente según su modelo.

Utilice el enchufe de la pared	Consumo de EnergTa
Standard 208/230V, enchufe de 3 LTneas de 15A	Utilice un fusible de 15AMP. o un Interruptor de 15AMP.
Standard 208/230V, enchufe de 3 LTneas de 20A	Utilice un fusible de 20AMP. o un Interruptor de 20AMP. (2500W Calentadora o un Interruptor de 15AMP.)
Standard 208/230V, enchufe de 3 LTneas de 30A	Utilice un fusible de 30AMP. o un Interruptor de 30AMP.
Standard 265V LTneas de 20A	Utilice un fusible de 20AMP. o un Interruptor de 20AMP.
Standard 265V LTneas de 30A	Utilice un fusible de 30AMP. o un Interruptor de 30AMP.

AVISO

NO USE CABLE DE EXTENSIÓN EN UNIDADES DE 208, 230, AND 208/230, 265 VOLTIOS.

Todo el cableado deberá realizarse de acuerdo con los códigos y reglamentos eléctricos locales. El cableado doméstico de aluminio podría ocasionar problemas especiales. Consulte a un electricista calificado

A ADVERTENCIA

No presione nunca el botón de prueba durante el funcionamiento, de lo contrario el enchufe podría resultar dañado.

Este dispositivo contiene productos auímicos. incluyendo plomo, conocido en el estado de California como producto cancerígeno y causante de defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductor. Lávese bien las manos tras manipular el dispositivo. No desmonte, modifique ni sumerja en aqua este enchufe.

Si el dispositivo se activara, deberá corregir la causa antes de volver a utilizarlo.

A PRECAUCION

Los hilos conductores dentro del cable están rodeados por blindajes, que supervisan la corriente de fuga. Estos blindajes no están puestos a tierra. <Fabricado en Tower>

Examine periódicamente el cable en busca de cualquier daño. No utilice este producto si los blindajes resultaran expuestos.

Evite el riesgo de descargas eléctricas; esta unidad no puede ser reparada por el usuario por ser resistente y a prueba de alteraciones. Manipular la porción sellada de la unidad anulará todas las garantías y queias de rendimiento. Esta unidad no está diseñada para su uso como un interruptor de encendido-apagado.

Seguraida Electrica

IMPORTANTE

(FAVORLEA CON ATENCIÓN)

POR LA SEGURIDAD PERSONAL DEL USUARIO. ESTE APARATO DEBE SER DEBÍDAMENTE NEUTRALIZADO.

El cordón de energía de éste aparato esta equipado con tres patas(cable a tierra). Utilice éste con un enchufe de pared de tres salidas(a tierra) para minimizar el peligro de choque eléctrico. El cliente debe revisar el receptor de pared y el circuito por un electricista calificado para asegurarse que la recepción esta debidamente neutralizada.

NO CORTE O REMUEVA LA TERCERA PATA(GROUND) DEL ENCHUFE.

A. SITUACIONES EN LAS CUALES EL APARATO **ES DESCONECTADO** OCASIONALMENTE:

Debido al peligro potencial, nosotros no recomendamos el uso de adaptadores. Sin embargo, si usted desea utilizar un adaptador, una CONEXIÓN TEMPORAL, puede ser efectuada. Utilice adaptadores UL, disponibles en la mayoría de los estable cimientos de herramientas. La pata mas grande del adaptador debe ser alineada con la pata mas grande del interruptor para asegurarse una polarización adecuada.

A PRECAUCION

Adaptar la terminal del ground del adaptador a la cubierta de la pared con un tornillo no neutraliza el aparato a menos que la cubierta del tornillo sea de metal, u no sea insolada, y el receptor de pared este neutralizado a través del alambrado del la casa. El cliente debe hacer verificar el circuito por un electricista calificado para asegurarse que el receptor esta debidamente neutralizado.

Desconecte el cordón de energía del adaptador, utilizado una mano en cada uno. De lo contrario, la terminal del adaptador puede romperse. NO UTILICE el aparato con un enchufe roto.

B. SITUACIONES EN LAS CUALES EL APARATO ES DESCONECTADO CON FRECUENCIA.

No utilice un adaptador en estas circunstancias. Desconectar el cordón de energía con frecuencia lo llevará al eventual rompimiento de la terminal de neutralización. La saluda de energía de la pared debe ser reemplazada por una salida de tres patas(neutralizada).

USO DE EXTENSIONES

Debido al peligro potencial, no recomendamos la utilización de extensiones. Sin embargo, si usted desea utilizar una extensión, utilice una certificada por CSA/UL de tres alambres, catalogada 15A, 125V.

Instalación

Cómo instalar la unidad

A PRECAUCION

- Tenga cuidado con los bordes afilados que podrían cuasar cortes graves.
- Si la unidad se va a instalar cerca de una zona costera, el intercambiador térmico deberá someterse a un tratamiento anticorrosivo.
- Al levantar el aparato de aire acondicionado, tenga en cuenta que es PESADO. Serán necesarias 2 personas para levantarlo.

Mida las dimensiones de la pared para el manguito existente. Para obtener el mejor rendimiento, instale el nuevo aparato de aire acondicionado de acuerdo con estas instrucciones de instalación. Todos los manguitos de pared utilizados para el montaje del nuevo aparato de aire acondicionado deben estar en un estado estructural adecuado y disponer de la rejilla posterior que se fija de forma segura al manguito o a la abrazadera del manguito para sujetar el nuevo aparato de aire acondicionado.

 Para evitar vibraciones y ruido, asegúrese de que la unidad está instalada de forma segura y firme.

Cuando instale el manguito, asegúrese de que no hay ningún obstáculo en una distancia de 50 cm desde la parte posterior que pudiese interferir en la radiación de calor y el flujo de aire de extracción


APRECAUCION

- Antes de la instalación, compruebe el aislamiento en el lado interior del manguito. Si no hay aislamiento, proceda a añadirlo.
- Compruebe el espacio de unión en la esquina inferior del manguito. En caso de existir dicha separación, rellénela con masilla.


AVISO Para mantener el mejor funcionamiento de LG PTAC, fije una banda de aislamiento. La banda de aislamiento INTAKE se incluye en la caja. Consulte el diagrama de abajo


- 1) Extraiga la banda de aislamiento del embalaie superior.
- 2) Fije la banda de aislamiento sobre el lado superior de la parte posterior del manquito de pared.
- Si desea mejorar la eficacia de la energía de la unidad, es recomendable que cambie la rejilla exterior por una protección de la unidad y una rejilla posterior de plástico adicional. (Opcional)


Dimensiones del aparato de aire acondicionado



Dimensiones del montaje del manguito (opcional)








• INSTALACIÓN DE LA UNIDAD


1. Quite el tornillo de embalaje de la puerta de ventilación.




2. Para ello, quite la rejilla delantera tirando de ella hacia fuera desde la parte inferior y, a continuación, levántela por encima de la parte delantera de la unidad.



3. Deslice la unidad hacia el interior del manguito de pared y fíjela con 6 tornillos que deberá introducir por los orificios de la abrazadera de la unidad.




4. Vuelva a instalar la rejilla delantera enganchando la parte superior sobre la parte superior de la unidad y, a continuación, presione en la parte inferior.



Ubicación de los controles

Controles manuales



CONTROL DE TEMPERATURA

Aiuste el control del termostato en la marca 5 a la temperatura que desee (el punto medio es una posición adecuada de inicio). Si la temperatura ambiente no es satisfactoria después de un tiempo razonable, ajuste el control en un punto más frío o más caliente, según el caso.

VENTII ACIÓN

La palanca de ventilación está ubicada en el lateral izquierdo inferior de la unidad.

La palanca de ventilación debe estar en la posición CLOSE para mantener las condiciones de refrigeración óptimas. Si necesita aire fresco en la sala, ajuste la palanca de ventilación en la posición OPEN. El regulador está abierto v el aire exterior entra en la sala. Esto reducirá la eficacia de la refrigeración o la calefacción.

A PRECAUCION

Si el aparato de aire acondicionado ha estado en funcionamiento y se apaga o se ajusta en la posición de ventilador, espere durante unos 3 minutos antes de restablecer la operación de refrigeración.

Nota: Es posible que note un ligero olor a calefacción desde la unidad la primera vez que lo ajuste en HEAT después de la estación estival.

> <None>Este olor, debido a la existencia de finas partículas de polvo en la calefacción, desaparecerá rápidamente. Esto es inofensivo.

SELECTOR DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO

OFF Para apagar el aire acondicionado.

LOW FAN Funcionamiento del ventilador a velocidad baja sin refrigeración.

HIGH FAN Funcionamiento del ventilador a velocidad

alta sin refrigeración.

LOW COOL Refrigeración con funcionamiento del

ventilador a velocidad baja.

HIGH COOL Refrigeración con funcionamiento del


ventilador a velocidad alta.

LOW HEAT Calefacción con funcionamiento del

ventilador a velocidad baja.

HIGH HEAT Calefacción con funcionamiento del

ventilador a velocidad alta.



Controles electrónicos

Los controles tendrán el siguiente aspecto:

FAN SPEED

• Cada vez que pulse este botón, se desplazará por los ajustes de la siguiente forma: $\{High(F2) \rightarrow Low(F1) \rightarrow High(F2) \rightarrow Low(F1)\}$



MODE

- Pulse este botón para desplazarse por los modos COOL → FAN → HEAT→ COOL.
- COOL
 - El ventilador funciona de forma continua para la operación de refrigeración normal.
- ENERGY SAVER
- El ventilador se detiene cuando el compresor deja de enfriar. Cada 3 minutos aproximadamente, el ventilador se encenderá v la unidad comprobará la temperatura de la sala para determinar si es necesario activar el aire frío.
- - Funcionamiento del ventilador sin calefacción ni refrigeración.
- HEAT
 - El ventilador funciona de forma continua para la operación de calefacción normal.

TIMER

- SHUT-OFF TIME
- Normalmente, se utiliza por la noche mientras se duerme.
- Con la unidad en funcionamiento, utilice el temporizador para ajustar las horas durante las que desea que esté en activada.
- Para dormir con comodidad, y una vez que el temporizador esté ajustado, el ajuste de la temperatura aumentará en 2° F(1°C) transcurridos 30 min., y en otros 2° F(1°C) transcurridos otros 30 min.
- Pulse el botón Timer para desplazarse por los ajustes 1 Hour ~ 2 Hours ~ ... ~ 12 Hours maximum.

POWER

- Para ENCENDER el aparato de aire acondicionado, pulse este botón. Para APAGAR el aparato de aire acondicionado, pulse este botón de nuevo.
- Este botón tiene prioridad sobre cualquier otro botón.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

- Pulse este botón para controlar automáticamente la temperatura de la sala. Puede ajustar la temperatura entre 54°F(12°C) y 86°F(30°C) en incrementos de 2°F(1°C).
- · Este ajuste aparece en la pantalla.

Autodiagnóstico

FUNCIÓN:

Si la unidad sufriera una avería, el LED OPERATIVO verde situado en la pantalla PCB utilizado por la unidad se iluminará para indicar los errores.

USO:

Si el cliente ha registrado una queja en el Centro de servicio, deberá ser muy claro a la hora de registrar dicha queja, y explicar con nitidez qué está ocurriendo, así como consultar el manual del usuario a fin de que, como cliente informado, pueda describir el problema.

Esto también ayudará a que el ingeniero pueda acudir en su ayuda con las herramientas necesarias para su problema. También ayudará a mantener al cliente siempre al tanto de las necesidades y características de la unidad.

A continuación encontrará definidos algunos de los problemas que el LED indica parpadeando un cierto número de veces, indicando el error.

Estos errores son los mencionados en la Tabla 13, como se muestra a continuación:

Controles eléctricos

ENCENDIDO	Normal
APAGADO	Sin potencia / placa averiada
Códigos de avería	
CH 01	Error del termistor de aire interior
CH 02	Error del termistor del serpentín interior
CH 03	Error del termistor de aire exterior (sólo PIHP)
CH 04	Error del termistor del serpentín exterior (sólo PIHP)
CH 05	Error de modo
CH 06	Error del punto de ajuste
CH 07	Cableado del termistor incorrecto
CH 09	Error de interruptor de presión

Controles manuales


ENCENDIDO	Normal
APAGADO	Sin potencia / placa averiada
Códigos de avería	
1	Error del termistor de aire interior
2	Error del termistor del serpentín interior
3	Error del termistor de aire exterior (sólo PIHP)
4	Error del termistor del serpentín exterior (sólo PIHP)
5	Error de modo
6	Error del punto de ajuste
7	Cableado del termistor incorrecto
Índice de parpadeo del LED	0,25 seg. encendido (ON) cada parpadeo, 0,25 seg. apagado (OFF) entre parpadeos, 2,00 seg. apagado (OFF) entre códigos.

Controles adicionales

• EXTRACCIÓN DE LA REJILLA DELANTERA


Los controles adicionales están disponibles al extraer la rejilla delantera y la tapa opcional de la caja de controles. Para extraer la rejilla delantera, tire de la parte inferior de la misma y después hacia arriba.


Para cambiar la rejilla delantera, coloque las lengüetas sobre la parte superior de la unidad y presione la parte inferior de la rejilla delantera hasta que las abrazaderas queden encajadas en su sitio.



CONTROLES ADICIONALES

Los controles adicionales están ubicados detrás de la tapa opcional de la caja de controles. El ajuste estándar es la posición OFF. El técnico autorizado deberá revisar los interruptores y asegurarse de que están en la posición correcta.





LIMITACIÓN DE TEMPERATURA

Puede ahorrar dinero limitando la temperatura al mínimo para la refrigeración y al máximo para la calefacción. La limitación de la temperatura se controla con los interruptores #3 - #5. Esta limitación de temperatura no está disponible en el termostato remoto de pared.

#3	#4	#5	Funcionamiento de la refrigeración		Funcionamiento de la refrigeración Funcionamiento de la calefac		de la calefacción
Límite de temperatura 1	Límite de temperatura 2	Límite de temperatura 3	Temperatura más baja	Temperatura más alta	Temperatura más baja	Temperatura más alta	
OFF	OFF	OFF	54° F (12.2° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	86° F (30.0° C)	
ON	OFF	OFF	56° F (13.3° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	84° F (28.9° C)	
OFF	ON	OFF	58° F (14.4° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	82° F (27.8° C)	
ON	ON	OFF	60° F (15.5° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	80° F (26.7° C)	
OFF	OFF	ON	62° F (16.6° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	78° F (25.5° C)	
ON	OFF	ON	64° F (17.7° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	76° F (24.4° C)	
OFF	ON	ON	66° F (18.9° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	74° F (23.3° C)	
ON	ON	ON	68° F (20.0° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	72° F (22.2° C)	


#6	#7	Tipo de unidad
OFF	OFF	Refrigeración+Calefacción eléctrica+Bomba de calor
OFF	ON	Refrigeración+Calefacción eléctrica
ON	OFF	Sólo bomba de calor
ON	ON	Sálo rofrigoración

RETIRE LA REJILLA DELANTERA

Existen más controles si retira la rejilla delantera y la cubierta opcional del cuadro de control.


Para retirar la rejilla delantera, saque la parte inferior de la rejilla delantera y levántela.


Para sustituir la rejilla delantera, sitúe las pestañas en la parte superior de la unidad y presione sobre la parte inferior de la unidad hasta que las sujeciones encajen en su lugar correspondiente.



CONTROLES COMPLEMENTARIOS

Los controles complementarios están ubicados detrás de la cubierta opcional del cuadro de control. Las configuraciones estándares estarán en la posición OFF. El personal de mantenimiento autorizados deberá comprobar los conmutadores y asegurar que estén en la posición adecuada.





LIMITACIÓN DE LA TEMPERATURA

La función de limitación de temperatura puede ahorrar dinero al limitar la temperatura más baja para la refrigeración y la más alta para la calefacción. La limitación de temperatura viene controlada por los conmutadores 1 - 3.

Esta limitación no se encuentra disponible en el termostato de la pared.

#3	#4	#5	Funcionamiento d	le la refrigeración	Funcionamiento	de la calefacción
Límite de	Límite de	Límite de	Tomporatura mác haia	Temperatura más alta	Temperatura más baja	Tomporatura mác alta
temperatura #1	temperatura #2	temperatura #3	Temperatura mas baja	Temperatura mas ana	Temperatura mas baja	Temperatura mas ana
OFF	OFF	OFF	54°F (12.2°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	86°F (30.0°C)
ON	OFF	OFF	56°F (13.3°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	84°F (28.9°C)
OFF	ON	OFF	58°F (14.4°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	82°F (27.8°C)
ON	ON	OFF	60°F (15.5°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	80°F (26.7°C)
OFF	OFF	ON	62°F (16.6°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	78°F (25.5°C)
ON	OFF	ON	64°F (17.7°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	76°F (24.4°C)
OFF	ON	ON	66°F (18.9°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	74°F (23.3°C)
ON	ON	ON	68°F (20.0°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	72°F (22.2°C)

CONTROL REMOTO/LOCAL

Si el interruptor remoto/local #1 está encendido, la unidad funcionará mediante el termostato remoto de pared. El control de la unidad mediante palancas no está disponible.


AHORRO DE ENERGÍA

El interruptor de ahorro de energía #2 está encendido. Este interruptor está ajustado en ventilador de ciclo para el funcionamiento continuo del ventilador en los modos de refrigeración y calefacción. Si el interruptor está apagado, el ventilador continuo permite la circulación continua del aire en la sala y un mavor equilibrio de la temperatura de la misma. Si el interruptor está encendido, el ventilador se activa o se desactiva con el compresor o con el calefactor.

CONTROL DEL PANEL FRONTAL

Si el cable par está conectado al conector FD2 y FD1, puede ENCENDER o APAGAR la unidad con un interruptor ubicado en el panel de control frontal. Si el interruptor del panel frontal está ENCENDIDO, el ventilador funciona de acuerdo con el ajuste sin activar el compresor ni el calefactor. Si el interruptor del panel frontal está APAGADO, la unidad funcionará de acuerdo con el ajuste de los controles.

Cable # AWG	Longitud máxima
#22	600 ft (180 m)
#20	900 ft (270 m)
#18	1500 ft (450 m)
#16	2000 ft (610 m)




(Molex que Alberga Especificación 396-06V)

TERMOSTATO REMOTO DE PARED


Si los cables están conectados, puede controlar la unidad con un termostato remoto de pared.

Las conexiones del termostato suministran los 24 voltios de CA. Si instala el termostato digital/electrónico, aiústelo en 24 voltios de CA. Consulte las instrucciones de instalación de este manual para obtener información acerca del termostato remoto de pared.





(Molex que Alberga Especificación 396-07V)



CONTROL REMOTO/LOCAL

Si el conmutador 1 a distancia / local está en ON, la unidad podrá funcionar a través del control a distancia del termostato de la pared.

No se encuentra disponible un control de la unidad a través de botones.

AHORRO DE ENERGÍA

El conmutador 2 de ahorro de energía está en ON. Este conmutador se establece en ventilador continuo para ofrecer el funcionamiento de éste en los modos de calor y frío. Si el conmutador está en OFF, el ventilador hará que el aire de la habitación circule de forma continua para equilibrar la temperatura de la habitación. Cuando el conmutador está en ON, el ventilador se encontrará en ON u OFF con el compresor o la calefacción.


CONTROL DEL PANEL FRONTAL

Si el cable par está conectado al conector LO y LI, la unidad puede encenderse o apagarse con el conmutador ubicado en el panel de control de la parte delantera.

Si el conmutador de la parte delantera está en ON, el ventilador funcionará de acuerdo con la configuración sin que tenga que funcionar el compresor o la calefacción.

Si el conmutador de la parte delantera está en OFF, la unidad funcionará según la configuración de los controles.


Conectado # AWG	Largos Máximo
#22	600ft(180m)
#20	900ft(270m)
#18	1500ft(450m)
#16	2000ft(610m)






TERMOSTATO REMOTO DE PARED

Toda vez que los cables estén conectados, la unidad se podrá controlar a través del termostato de la pared. El suministro eléctrico para las conexiones del termostato es de 24 Volt AC. Cuando se instale el termostato electrónico / digital, se deberá establecer en 24 Volt AC. Consulte el proceso de instalación del termostato de la pared Termostato.




(Molex que Alberga Especificación 396-09V)




Instrucciones de desmontaje

- Antes de realizar el desmontaje, ajuste en OFF el interruptor POWER SWITCH y desconecte el cable de alimentación.
- 1. Extraiga la rejilla delantera.
- 2. Para extraer la rejilla delantera, tire de la parte inferior de la misma hacia fuera y después hacia arriba.
 - Vuelva a instalar el componente siguiendo el procedimiento de extracción.
- 3. Para cambiar la rejilla delantera, coloque las lengüetas sobre la parte superior de la unidad y presione la parte inferior de la rejilla delantera hasta que las abrazaderas queden encajadas en su sitio.




 Este aparato de aire acondicionado (PTAC) descarga aire desde la parte superior de la unidad a través de rejillas de ventilación de descarga de 2 posiciones. La unidad se suministra de fábrica con las rejillas de ventilación de descarga en un ángulo de 40° en posición vertical. De forma alternativa, las rejillas de ventilación estarán en un ángulo de 15° en posición vertical.



Para ajustar la dirección del aire, extraiga la rejilla delantera. Quite los 4 tornillos y fije la rejilla de descarga en la rejilla delantera.

Gire la rejilla de descarga 180° y después vuelva a fijar la rejilla de descarga en la rejilla delantera con los 4 tornillos.



Mantenimiento y asistencia técnica


APAGUE EL APARATO DE AIRE ACONDICIONADO Y DESENCHUFE LA TOMA DE LA PARED.

Limpieza del filtro de aire

El filtro del aire se debe revisar al menos dos veces al mes para comprobar si la limpieza es necesaria. Las partículas que queden atrapadas en el filtro se acumularán y bloquearán el flujo del aire. Esto reduce la capacidad de refrigeración y puede causar una acumulación de escarcha en las bobinas de enfriamiento.

Si el filtro está gastado o dañado, cámbielo inmediatamente. Puede adquirir filtros nuevos en su tienda y proveedor habituales y en los centros de atención al cliente autorizados.

- 1. Quite el filtro de aire del montaje de la rejilla delantera tirando ligeramente del filtro de aire hacia arriba.
- 2. Lave el filtro con agua tibia a menos de 104° F(40°C).
- 3. Con cuidado, retire completamente el exceso de agua c filtro. Cambie el filtro.





Filtro de ventilación

Antes de limpiar el filtro de ventilación, desconecte la unidad desenchufando el cable de alimentación de la toma de la pared o la subbase o desconecte la alimentación en la caja de fusibles o el interruptor automático. Si utiliza esta unidad con la puerta de ventilación cerrada, no es necesario limpiar el filtro de ventilación.

- 1. Extraiga la parte central de la caja tal y como se describe en Extracción frontal.
- 2. Quite los seis tornillos fijando el armazón en el manguito de pared con un destornillador Phillips-Head.
- 3. Deslice el armazón hacia fuera del manguito de pared lo suficientemente como para poder tener acceso al filtro de ventilación tal y como se muestra en la Ilustración A.
- 4. Extraiga el filtro de ventilación desatornillando los dos tornillos situados en la parte superior del filtro y presionándolo ligeramente desde el panel divisor. Consulte la Ilustración B.
- 5. Limpie y cambie el filtro volviendo a fijar el gancho en la parte inferior de la puerta de ventilación y cambiando los dos tornillos, deslice el armazón de nuevo hacia el interior del manquito de pared, fíjelo con seis tornillos y vuelva a instalar la caja frontal.

Ilustración A




Ilustración B - Extracción del filtro de ventilación



Desagüe

La bandeja base puede desbordarse debido a un alto nivel de humedad.

Retire el tapón del conducto de drenaje en la parte posterior de la unidad para drenar el exceso de aqua.



Armazón

Limpie el armazón cada cuatro meses o con mayor frecuencia según las condiciones atmosféricas. Utilice agua y detergente para limpiar la bandeja base, la división central y las bobinas. El uso de materiales de limpieza agresivos podría causar un deterioro de las aletas o en las placas tubulares de la bobina. No utilice un limpiador de alta presión, ya que podría causar daños graves en las aletas y las bobinas de PTAC. Puede utilizar una manguera para limpiar las bobinas, pero asegúrese de cubrir el control con una manta o una bolsa de plástico para mantenerlo seco.

Las unidades resistentes a la corrosión que funcionan en condiciones atmosféricas adversas deben quitarse del manguito y limpiarse cada 3 meses siguiendo el procedimiento descrito arriba.

Compresor / Motor del ventilador

El compresor y el motor del ventilador están sellados herméticamente, lubricados de forma permanente y no requieren engrase adicional.

Parte frontal del armario

Limpie la parte frontal del armario y la rejilla de aire de descarga con jabón o detergente suaves. No utilice agentes de limpieza con base de hidrocarburo en ninguna circunstancia (p.el., acetona, benceno, naftalina, gasolina, etc.) para limpiar las rejillas delanteras ni de aire.

Limpie la zona de controles con cuidado. No utilice un paño de limpieza excesivamente húmedo.

Modelos resistentes a la corrosión

Los modelos resistentes a la corrosión que se encuentran en ambientes de costa dañinos para ellos deben guitarse del manguito de pared y limpiarse completamente con agua limpia al menos cuatro veces al año. El panel de base, la división central, las placas finales del condensador y el condensador deben rociarse con spray de agua limpia y fresca. Dejar la unidad en el manguito y simplemente rociar la rejilla exterior con spray no es suficiente.

Problemas comunes y soluciones

Los consejos para la resolución de problemas permiten ahorrar tiempo y dinero! Revise la siguiente tabla antes de llamar al servicio técnico.

Funcionamiento normal

- Es posible que escuche un sonido similar al goteo provocado por el agua que el ventilador recoge y lanza contra el condensador en días lluviosos o cuando los niveles de humedad son muy altos. Esta función del diseño ayuda a eliminar la humedad y mejorar la eficacia.
- Es posible que escuche un clic proveniente del termostato cuando el compresor comienza o termina un ciclo.
- El agua puede acumularse en el panel de la base en condiciones de mucha humedad o en días de lluvia. El agua puede rebasar y gotear desde la parte exterior de la unidad.
- El ventilador puede continuar funcionando incluso cuando el compresor se detenga.

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
	■ No hay alimentación	Compruebe el voltaje en la salida. Correcto si es inexistente.
	■ Cable de alimentación	 Compruebe el voltaje en el interruptor giratorio. Si es inexistente, compruebe el cable de alimentación. Cambie el cable si el circuito está abierto.
	■ Interruptor giratorio	Compruebe la continuidad del interruptor. Consulte el diagrama del cableado para la identificación de los terminales. Cambie el interruptor si es defectuoso.
El motor del ventilador no	Cable desconectado o conexión suelta	 Conecte el cable. Consulte el diagrama del cableado para la identificación de los terminales. con onexiones sueltas. Repare o cambie el terminal suelto
funciona.	■ Condensador (descargue el condensador antes de probarlo)	 Condensador de prueba. Cámbielo si no está dentro de la clasificación de ±10% indicación por el fabricante. Cámbielo si existe un cortocircuito, si está abierto o dañado.
	■ No gira	 El alabe del ventilador golpea la cubierta o el ventilador de flujo transversal golpea el rollo. Vuelva a alinear el montaje.
		 Las unidades que utilizan ventiladores de condensador de anilla deben tener una holgura de entre 0,63 cm y 0,78 cm hasta la base. Si golpea la base, eleve la parte inferior del motor del ventilador con tornillos de montaje.
		Revise los cojinetes del motor del ventilador; si el eje del motor no gira, cambie el motor.
	■ Gira en sobrecarga	Compruebe el voltaje. Compruebe los límites en esta página. Si no está dentro de los límites, llame a un electricista.
El motor del ventilador funciona de forma intermitente.		Condensador de prueba. Compruebe los cojinetes. ¿Gira correctamente el álabe del ventilador? Si no es así, cambie el motor del ventilador.
		Preste atención a cualquier cambio que se produzca de alta velocidad a baja velocidad. Si la velocidad no cambia, cambie el motor.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
	■ Arandelas aislantes	Revise las arandelas aislantes; si están gastadas o faltan, cámbielas.
Ruido en el motor	■ Ventilador	Si están agrietadas, desequilibradas o faltan algunas, cámbielas.
del ventilador.	■ Tornillo suelto	Apriételas.
■ Cojii	■ Cojinetes gastados	 Si los ruidos continúan durante el funcionamiento o si el motor está suelto, cámbielo. Si el motor emite zumbidos o escucha ruido en el interior durante el funcionamiento, cámbielo.
	■ Voltaje	Compruebe el voltaje. Consultar los límites de tensión. Si no está dentro de estos límites, llame a un electricista.
	■ Cableado	Compruebe las conexiones del cableado, si están sueltas, repare o cambia el terminal. Si los cables están fuera, consulte el diagrama del cableado para identificarlos y cámbielos. Revise la ubicación de los cables. Si no están ubicados de acuerdo con el diagrama de cableado, corrija la ubicación.
El compresor no funciona, pero el motor del ventilador si.	■ Termostato	Compruebe la continuidad, consulte el diagrama del cableado para identificar los terminales. Cambie el interruptor si el circuito está abierto.
	■ Giratorio	Compruebe la posición de la palanca si no está en el ajuste de refrigeración máxima, mueva la palanca hacia delante hasta este ajuste y reinicie la unidad. Compruebe la continuidad del termostato. Cambie el termostato si el circuito está abierto.
	■ Condensador (Descarga • Revise el condensador antes de llamar al servicio técnico)	 Revise el condensador Cámbielo si no está dentro de la clasificación de ±10% indicación por el fabricante. Cámbielo si existe un cortocircuito, si está abierto o dañado
	■ Compresor	Compruebe si existe un cortocircuito o una conexión a tierra en el compresor. Si está abierto o conectado a tierra, cambie el compresor.
	■ Sobrecarga	Compruebe si existe sobrecarga en el compresor, si está montado en el exterior. Cámbielo si está abierto. (Si la temperatura del compresor es alta, libere la sobrecarga, enfríelo y reinícielo).
	■ Interruptor de presión	Comprobar continuidad del interruptor de presión. Sustituir dicho interruptor si el circuito está abierto.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
	■ Voltaje	Compruebe el voltaje. Consulte los límites en la página de instrucciones. Si no está dentro de los límites, llame a un electricista.
	■ Sobrecarga	 Compruebe si existe sobrecarga, si está montado en el exterior. Cámbielo si está abierto. (Si la temperatura del compresor es alta, quite la sobrecarga, enfríelo y reinícielo).
Ciclos del	■ Motor del ventilador	Si no funciona, determine la causa. Cámbielo si es necesario.
compresor en sobrecarga.	■ Restricción de flujo de aire en el condensador	 Quite el armario, revise la superficie interior del condensador; si está restringida, límpiela cuidadosamente con una aspiradora (no dañe las aletas) o un cepillo. Limpie la base interior antes de volver a montarlo.
	■ Aletas del condensador (dañadas)	Si las aletas de condensador permanecen cerradas en una zona amplia de la superficie de la bobina, la presión del cabezal aumentará, lo que provocará un ciclo del compresor. Refuerce las aletas o cambie la bobina.
	■ Condensador	Condensador de prueba
	■ Cableado	Compruebe los terminales. Si es flojo, repare o substituya.
	■ Sistema de refrigeración	Compruebe si existe alguna restricción en el sistema.
Refrigeración o	■ Filtro de aire	• Si es así, límpielo o cámbielo.
calefacción insuficientes.	■ Puerta del regulador del tubo de expulsión	Ciérrelo si está abierto.
	■ Unidad más pequeña de lo normal	Determine si el tamaño de la unidad es el adecuado para el área a refrigerar.
Ruido excesivo.	■ Ventilador de flujo transversal	Revise el tornillo o la abrazadera. Si están sueltos o faltan, corríjalo. Si el ventilador de impulsión o el ventilador golpean la guía de aire, vuelva a colocar las piezas de manipulación del aire.
	■ Tubos de cobre	Vuelva a colocar los tubos con cuidado de modo que no entren en contacto con el compresor, la cubierta y la barrera.

LÍMITES DE VOLTAJE DEL APARATO DE AIRE ACONDICIONADO

POTENCIA NOMINAL DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN	MÍNIMA	MÁXIMA
208/230 V	187 V	253 V
265 V	239 V	292 V

ES MATIERES

Normes de sécurité	51
Avant l'utilisation	55
Introduction	56
Sécurité Électrique	57
Installation	59
Emplacement des contrôles	61
Entretien et Service	69

// INFORMATIONS À **CONSERVER**

Write the model and serial numbers here:

Modèle #:

Série #:

Vous les trouverez sur une étiquette se trouvant sur le côté de l'appareil.

Nom du vendeur :.

Date d'achat :

■ Agrafez ici votre facture pour le cas où vous devriez prouver les dates d'achat ou de garantie.

LISEZ CE MANUEL

Vous y trouverez beaucoup de conseils utiles qui vous permettront une utilisation et un entretien corrects de votre climatiseur. Quelques précautions prises à titre préventif vous feront gagner du temps et économiser de l'argent pendant toute la vie utile de l'appareil. L'examen de la liste d'items de problèmes de fonctionnement vous permettra de résoudre ceux-ci sans devoir faire appel à un technicien.

A PRÉCAUTIONS

- Contactez un service agréé pour réparer ou entretenir l'appareil.
- · Veuillez faire installer cet appareil par un technicien dûment qualifié.
- · Le climatiseur ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
- · Les jeunes enfants doivent être sous surveillance pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le climatiseur.
- En cas de devoir remplacer le câble d'alimentation, le travail doit être réalisé par un personnel autorisé n'utilisant que des plèces de rechange d'origine.
- L'installation doit être effectuée exclusivement par un technicien qualifié et conformément aux normes de câblages électriques locales.

Normes de sécurité

Pour éviter que quelqu'un se blesse ou que l'appareil subisse des dommages matériels, respectez les indications ci-dessous.

■ Une utilisation incorrecte par suite de non-respect de ces instructions pourrait causer des dégâts ou endommager l'appareil. Leur degré d'importance est classée de la manière suivante.

▲ AVERTISSEMENT

Ce symbole indique danger de mort ou de graves dommages.

A PRÉCAUTION Ce symbole indique un risque seulement pour l'appareil.

■ Voyez ci-dessous la signification des symboles utilisés dans le manuel.

	A ne pas faire !
•	Assurez-vous de suivre les instructions



■ Installation

N'utilisez ni câble d'alimentation, ni fiche ni prise en mauvais état.

• Risque d'incendie ou de décharge électrique.



Ne pas démonter ni modifier les éléments.

 Risque de panne ou de décharge électrique.



Utilisez toujours des prises extérieures.

• Risque d'incendie ou de décharge électrique.




Soyez prudent pendant le déballage et l'installation de l'appareil.

• Les angles coupants peuvent vous blesser.



Ne pas modifier ni rallonger le câble d'alimentation.

• Risque d'incendie ou de décharge électrique pour motif de surchauffe.



Ne pas utiliser le câble d'alimentation près de gaz inflammables ou de combustibles tels que : essence, benzène ou diluant, etc.

• Risque d'explosion ou d'incendie.



■ Utilisation –


Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation. Evitez qu'il se perce ou s'endommage.

• Risque d'incendie ou de décharge électrique.



Ne placez pas le câble d'alimentation près d'une source de chaleur.

• Risque d'incendie ou de décharge électrique.



Débranchez l'appareil s'il en émane des bruits étranges, des odeurs ou de la fumée.

Ce pourrait être la manifestation d'un incendie.



Aérez la pièce lorsque vous utilisez d'autres sources de chaleur.

• Risque de raréfaction d'oxygène.



Utilisez un circuit de branchement approprié.

Un circuit surchargé peut provoquer un incendie.



Ne pas mouiller les parties électriques.

• Risque de panne ou de décharge électrique.



N'ouvrez pas la grille d'aspiration durant le fonctionnement.

• Risque de décharge électrique et de panne.



Éteindre l'appareil pour le nettoyer

 Risque de l'endommager en déplaçant ses éléments.



S'il est nécessaire de débrancher, faites-le en tenant la prise par l'extrêmité et n'y touchez pas avec les mains humides.

• Risque d'incendie ou de décharge électrique.



Pour le nettoyage utilisez un chiffon doux. N'utiliser ni cire, ni diluant ni détergent puissant.

 L'aspect de l'appareil pourrait se détériorer, soit par changement de couleur soit par des irrégularités apparaissant sur ses surfaces.



Si de l'eau entre dans l'appareil, éteignez l'interrupteur principal. Contactez le service technique après avoir débranché l'appareil.

 Risque d'incendie ou de décharge électrique.




Eteindre l'appareil si celui-ci ne doit pas fonctionner pendant longtemps.

• Risque de dommages pour cause de redémarrage brutal.



Ne pas mettre l'appareil en marche ou l'éteindre en le branchant ou en le débranchant.

• Risque d'incendie pour cause de surchauffe.



• Risque d'incendie ou de décharge électrique.

Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou dans une atmosphère humide.

• Risque de décharge électrique.







Tenez la prise par l'extrêmité quand vous débranchez l'appareil.


• Risque de décharge électrique et de panne.

En cas de fuite de gaz, ouvrez d'abord la fenêtre pour aérer avant de toucher l'appareil.

• Risque d'explosion et d'incendie.

Ne jamais toucher les parties métalliques lorsque vous enlevez le

• Leurs angles coupants peuvent vous blesser.









■ Installation

Installer l'appareil de manière à ce que ni le bruit ni l'échappement ne dérangent les voisins.

· Soyez prévenant pour votre voisinage.

Assurez-vous que les parties avant et arrière de l'appareil de même que les parties latérales sont à niveau.

• Risque de vibrations ou de fuites d'eau.





■ Utilisation -

Ne placer ni animal domestique ni plantes d'intérieurs près de la sortie de l'air

· Celà leur fait du mal.



Ne pas marcher sur les portes intérieure/extérieure et ne rien poser sur l'appareil.

• Risque de panne ou de chute de vousmême ou de l'appareil.



Faites attention aux angles coupants lors de l'installation

 Risque de blessures plus ou moins sévères.



Ne bloquer ni l'entrée ni la sortie d'air

• Risque de panne.



Mettre soigneusement le filtre. Nettoyez-le toutes les deux semaines.

 Risque de panne en cas de nonutilisation du filtre.



Évitez de refroidir excessivement l'intérieur et utilisez régulièrement la ventilation.

 Utilisez la fonction ventilation pour faire circuler l'air sans le refroidir ou le



Pour le nettoyage utilisez un chiffon doux. N'utiliser ni cire, ni diluant ni détergent puissant.

 L'aspect de l'appareil pourrait se détériorer, soit par changement de couleur soit par des irrégularités apparaissant sur ses surfaces.



Ne pas consommer l'eau provenant de l'appareil.

 Elle provient de la condensation de l'air et peut contenir des polluants qui constituent des risques pour la santé.



Ne mettez ni les mains ni aucun autre objet sur l'appareil quand celui-ci est en marche.

 Les parties électriques ou mobiles pourraient provoquer une décharge électrique choc ou une panne.



Si du liquide des piles est renversé sur votre peau ou vos vêtements, rincez à l'eau courante. N'utilisez pas la télécommande si les piles présentent des signes de fuite.

Les produits chimiques utilisés dans les piles peuvent provoquer des brûlures ou d'autres effets nocifs pour la santé.

Si vous avez avalé du liquide de piles, brossez-vous les dents et consultez un médecin. N'utilisez pas la télécommande si les piles présentent des signes de fuite.

 Les produits chimiques utilisés dans les piles peuvent provoquer des brûlures ou d'autres effets nocifs pour la santé.



Avant la mise en marche

Préparation

- 1. Contactez un spécialiste. Il ne s'agit pas d'un produit « faites-le-vous-même ».
- Brancher à une prise appropriée.
- Utilisez un circuit adequat.
- 4. Ne pas utiliser de rallonge. Consulter un spécialiste en installation ou un électricien.
- 5. Ne pas mettre en marche ou arrêter l'appareil en branchant/débranchant le câble d'alimentation.
- 6. Si le câble et/ou la prise ne sont pas en bon état remplacez-les immédiatement par des pièces d'origine

Usage

- 1. Vous exposer pendant longtemps à la sortie de l'air peut être mauvais pour votre santé. Il en est de même pour les autres occupants, les animaux domestiques ou les plantes. En d'autres termes : ne vous installez pas sur ce parcours.
- 2. Pour éviter des problèmes dus à la raréfaction d'oxygène, aérez la piéce quand vous utilisez des appareils sources de chaleur.
- 3. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu (y rangeant des appareils de précision, de la nourriture, des animaux domestiques, des plantes et des objets d'art). Un tel usage les endommagerait.

Nettoyage et Entretien

- 1. Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil lorsque vous enlevez le filtre. Les angles coupant pouvant occasionner des blessures.
- 2. Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer l'intérieur de l'appareil. L'exposition à l'eau pourrait détruire l'isolation et provoquer une décharge électrique.
- 3. Quand vous nettoyez l'appareil, assurez-vous que l'alimentation et l'interrupteur sont éteints. Le ventilateur tourne à grande vitesse pendant le fonctionnement et si la mise en marche se fait pendant le nettovage des parties internes, l'appareil peut s'endommager. Pour les réparations ou l'entretien contactez un service de vente agrée.

Service

Pour les réparations et l'entretien, contactez le service de vente autorisé

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel



Ce symbole vous avertit des risques de décharge électrique.



Ce symbole vous avertit des risques d'endommagement de votre appareil

NOTE


Ce symbole indique qu'il faut regarder les notes spéciales.

Caractéristiques

▲ AVERTISSEMENT


Cet appareil doit être installé suivant les normes électriques locales en vigueur.

LE GUIPAGE ET LA GRILLE POSTÉRIEURE



Sécurité Électrique

Informations électriques



Le cordon d'alimentation peut être équipé d'un

Le boîtier du connecteur est équipé d'un bouton de test et d'un bouton de réinitialisation.

L'appareil doit être testé régulièrement. Pour cela, appuyez d'abord sur le bouton TEST, puis sur le bouton RESET.

Si le bouton TEST ne se déclenche pas ou si le bouton RESET ne reste pas enclenché, arrêtez d'utiliser le climatiseur et contactez un technicien qualifié.

La forme peut varier selon le modèle.

Utilisez une prise secteur murale	Alimentation
Prise standard 208 à 230 V / 15A, avec prise de terre (3 fils)	Utilisez un fusible temporisé de 15 A ou un disjoncteur de 15 A. Disjoncteur.
Prise standard 208 à 230 V / 20A, avec prise de terre (3 fils)	Utilisez un fusible temporisé de 20 A ou un disjoncteur de 20 A. Disjoncteur. (Chauffage 2500 W ' Disjoncteur 15 AMP.)
Prise standard 208 à 230 V / 30A, avec prise de terre (3 fils)	Utilisez un fusible temporisé de 30 A ou un disjoncteur de 30 A. Disjoncteur.
Prise standard 265 / 20A, avec prise	Utilisez un fusible temporisé de 20 A ou un disjoncteur de 20 A. Disjoncteur.
Prise standard 265 / 30A, avec prise	Utilisez un fusible temporisé de 30 A ou un disjoncteur de 30 A. Disjoncteur.

NOTE

N'UTILISEZ PAS DE CORDON PROLONGATEUR AVEC LES APPAREILS FONCTIONNANT SOUS 230 V. 208 V ou 208/230V. 265 V. Toutes les connexions doivent être effectuées conformément aux normes et réglementations électriques en vigueur dans votre région. Les installations électriques en fils d'aluminium peuvent présenter des problèmes particuliers.

Consultez un technicien qualifié.

▲ AVERTISSEMENT

N'appuyez jamais sur le bouton TEST pendant le fonctionnement de l'appareil Cela pourrait endommager le connecteur de l'appareil.

Cet appareil contient des substances chimiques, telles que le plomb ou des composés du plomb. reconnues par l'État de Californie comme pouvant causer des cancers et des anomalies congénitales et autres effets nocifs sur la reproduction. Lavez-vous les mains après avoir manipulé

Ne retirez pas, ne modifiez pas et n'immergez pas ce connecteur.

En cas de défaillance de l'appareil, la cause doit être corrigée avant d'utiliser l'appareil à nouveau.

▲ PRÉCAUTION

Les conducteurs à l'intérieur du cordon sont entourés d'un blindage qui contrôle le courant de fuite.

Ce blindage n'est pas relié à la terre.

Examinez régulièrement l'état du cordon afin de vérifier que le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez pas cet appareil si le blindage devient exposé.

Faites attention aux risques de chocs électriques! Cet élément ne peut pas être réparé.

Le fait d'ouvrir la partie scellée de cet appareil a pour effet d'annuler toutes les garanties et les possibilités de réclamation.

Cet élément n'est pas destiné à être utilisé comme un interrupteur Marche/Arrêt.

Sécurité électrique

IMPORTANT (VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS ATTENTIVEMENT)

POUR LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS, CET APPAREIL DOIT ÊTRE CORRECTEMENT RELIÉ À LA TERRE

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'un connecteur à trois broches (avec terre).

Utilisez ce connecteur avec une prise secteur murale appropriée (avec mise à la terre), afin de limiter les risques de choc électrique.

L'utilisateur doit faire vérifier la prise secteur murale par un électricien qualifié pour s'assurer que la prise est correctement reliée à la terre.

NE COUPEZ PAS ET N'ÔTEZ PAS LA TROISIÈME BROCHE (TERRE) DU CONNECTEUR.

A. SITUATIONS OÙ L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE TEMPS EN TEMPS

En raison des risques potentiels concernant la sécurité, nous déconseillons vivement l'utilisation d'une fiche d'adaptation (adaptateur).

Toutefois, il est possible d'utiliser une fiche d'adaptation pour effectuer un BRANCHEMENT TEMPORAIRE.

Utilisez un adaptateur homologué UL, disponible dans la plupart des quincailleries.

La broche la plus large de l'adaptateur dot être alignée avec l'orifice le plus marge de la prise pour respecter les polarités.

A PRÉCAUTION

Le fait de relier la broche de terre de l'adaptateur à la vis du boitier/couvercle de la prise murale ne constitue pas une mise à la terre, à moins que la vis soit en métal, et non pas isolée, et que la prise murale soit reliée à la terre via l'installation électrique de la maison.

L'utilisateur doit faire vérifier l'installation électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que la prise est correctement reliée à la terre.

Débranchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur. en saisissant chaque partie avec une main.

Sinon, vous pourriez abîmer ou casser la broche de

N'UTILISEZ PAS l'appareil avec une fiche d'adaptation détériorée ou cassée.

B. SITUATIONS OÙ L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ **FRÉQUEMMENT**

Dans ces situations, n'utilisez pas de fiche d'adaptation.

Le fait de débrancher le cordon d'alimentation fréquemment peut endommager ou casser la broche de terre.

La prise secteur murale doit être remplacée par une prise à trois broches (terre).

UTILISATION DE CORDONS PROLONGATEURS

En raison des risques potentiels concernant la sécurité, nous déconseillons vivement l'utilisation de cordons prolongateurs (rallonges).

Toutefois, si vous souhaitez utiliser un cordon prolongateur, utilisez un cordon à trois broches (terre) homologué CSA/UL.

Installation

Comment installer l'appareil

▲ PRÉCAUTION

- Les angles peuvent provoquer de sérieusescoupure.
- Si l'unité est destinée à être installée à proximité du bord de mer, il faudra aiouter un traitement anticorrosion dans l'échangeur de chaleur.
- Le climatiseur est LOURD. Deux personnes sont nécessaires pour le soulever ou le déplacer.

Dans le cas d'un manchon existant, vous devez mesurer les dimensions du manchon mural. Vous pouvez installer le nouveau climatiseur selon ces instructions afin d'assurer un meilleur rendement. Toutes les parois utilisées pour installer l'appareil doivent être en bonnes conditions et la grille arrière doit être solidement fixée à la cloison pour que le climatiseur soit en sécurité.

• Pour éviter la vibration et le bruit, assurez-vous que l'appareil est installée solidement et fermement.

Lors de l'installation du guipage, assurez-vous qu'il n'y ait pas moins de 20" d'espace afin d'éviter une interférence avec l'exhalation de chaleur ou le flux d'air.

A PRÉCAUTION

- Avant l'installation, vérifiez l'isolant à l'intérieur du manchon. S'il n'y a pas d'isolation, mettez-la en place.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'interstice au niveau du coin inférieur du raccordement du manchon. S'il v en a un, bouchez-le avec du mastic.


NOTE Pour garantir les meilleures performances du climatiseur LG PTAC, il est nécessaire d'installer une bande d'isolation.

La bande d'isolation est fournie avec l'appareil.


Voir le schéma ci-contre.


- 1) Retirez la bande d'isolation de la partie supérieure l'emballage de l'appareil.
- 2) Fixez la bande d'isolation à l'arrière de la partie supérieure du manchon mural.
- 3) Pour améliorer le rendement énergétique de l'appareil, il est recommandé de remplacer la grille extérieure par un dispositif de protection et une grille arrière en matière plastique.(En option)


Dimensions du climatiseur



Dimensions de l'ensemble de guipage (en option)









INSTALLATION DEL'APPAREIL

1. Enlevez les vis servant au transport de la porte de ventilation.


2. Enlevez la grille frontale en tirant sur la partie inférieure pour la librérer puis relâcher, soulevez-la ensuite le long de l'appareil jusqu'à la partie supérieure.



3. Faire glisser l'appareil dans le guipage et assurez-le avec 6 vis à mettre dans les trous de la partie supérieure prévus à cet effet.




4. Réinstallez la grille frontale en l'accrochant sur la partie supérieure de l'appareil et en poussant sur la partie inférieure.



Emplacement des contrôles

Contrôles Manuels



COINTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Placez le thermostat sur le 5 (point intermédiaire qui est un bon point de départ). Si après un temps raisonnable la température ambiante n'est pas satisfaisante, opérez un réajustement pour obtenir davantage de chaleur ou de réfrigération.

SÉLECTEUR DE MODE d'OPÉRATION

OFF ëteint le climatiseur

LOW FAN Ventilateur à vitesse réduite sans refroidissement.

HIGH FAN Ventilateur à grande vitesse sans refroidissement.

LOW COOL Refroidissement avec ventilateur à

vitesse réduite.

HIGH COOL Refroidissement avec ventilateur à

grande vitesse.

LOW HEAT Réchauffement avec ventilateur à vitesse

réduite.

HIGH HEAT Réchauffement avec ventilateur à grande

vitesse.

VENTILATION

Le levier de ventilation se trouve sur le bas du côté gauche de l'appareil.


Ce levier doit être en position CLOSE afin de maintenir les meilleures conditions de refroidissement. Lorsqu'il est nécessaire de renouveler l'air de la pièce, mettre le levier en position OPEN. L'amortisseur est ouvert et la sortie de l'air est dirigée vers la pièce. Ceci a pour effet de réduire le réchauffement ou le refroidissement.

A PRÉCAUTION

Quand après avoir été en marche, le climatiseur est éteint ou mis en position ventilation, attendez au moins 3 minutes avant de le remettre en position de refroidissement.

Note: Une légère odeur due à la CHALEUR peut se dégager de l'apapreil lorsque celui-ci était en position de refroidissement auparavant. Cette odeur se doit par aux fines particules de poussière se trouvant sur le radiateur et disparaîtra rapidement.

Ceci est inoffensif.



Contrôles Électroniques

Les contrôles apparaîtront comme suit.

VITESSE DU VENTILATEUR

• Chaque fois que vous poussez ce bouton il se produit la séquence suivante : $\{High(F2) \rightarrow Low(F1) \rightarrow High(F2) \rightarrow Low(F1)\}$



MODE

- Pousser cette touche déclenchera le cycle suivant COOL → FAN → HEAT → COOL
- COOL
 - Le ventilateur fonctionne en continu pendant le processus de refroidissement.
- PROTECTION D'ÉNERGIE
 - Le ventilateur s'arrête une fois que le compresseur stoppe le refroidissement. Il se remet en marche environ toutes 3 minutes et l'appareil vérifie si la température ambiante a besoin d'être refroidie.
- FAN
 - Opération de ventilation sans refroidissement ni réchauffement.
- - Le ventilateur fonctionne en continu pendant le processus de réchauffement.

TIMER (MINUTEUR)

HEURE D'ARRÊT

- Vous utilisez en général cette fonction pendant que vous dormez
- Si l'appareil est en marche, utilisez cette fonction pour déterminer l'heure de coupure.
- Pour votre confort pendant votre sommeil, une fois déterminé le programme. la température augmentera de 2°F(1°C) au bout de 30 minutes et de nouveau 30 minutes après.
- Appuyez sur la touche du timer pour déterminer combien de temps après s'effectuera la coupure : 1 heure, 2 heures etc. jusqu'à 12 heures maximum.

MARCHE

- Pour mettre en marche le climatiseur poussez la touche ON.
- Pour l'éteindre poussez la même touche.
- Cette touche a la priorité sur toutes les autres

FIXATION DE LA TEMPÉRATURE

- Utilisez ce bouton pour contrôler automatiquement la température de la pièce. La température se situera dans une frange de 54°F(12°C) à 86°F(30°C) de 2°F(1°C).
- · Le choix effectué s'affichera.

AUTO DIAGNOSTIC

FONCTION:

En cas de problème de fonctionnement OPERATIONLED apparaît en vert, indiquant les erreurs.

UTILISEZ:

Pour signaler un problème auprès du centre de maintenance/réparation, examinez d'abord attentivement l'appareil et aidez-vous du manuel d'utilisation pour identifier clairement le problème.

De cette manière, le technicien pourra préparer le matériel et les outils appropriés pour corriger ce problème.

Cela vous permettra aussi de mieux connaître le fonctionnement de l'appareil.

Voici quelques problèmes pour lesquels l'indicateur DEL se met à clignoter. La vitesse de clignotement permet d'identifier le code de l'erreur, comme indiqué ci-dessous.

Commandes électriques

ON	normal	
OFF	pas de courant / défaillance	
Codes d'erreurs		
CH 01	Erreur de la thermistance entrée d'air	
CH02	Erreur de la thermistance du serpentin d'entrée	
CH03	Erreur sortie d'air (PIHP seulement)	
CH04	Erreur de la thermistance serpentin de sortie (PIHP seulement)	
CH05	Mode Erreur	
CH06	Erreur de réglage	
CH07	Mauvaise connection de la thermistance	
CH 09	Erreur de manostat	


Commandes manuelles

MARCHE (ON)	Normal	
ARRET (OFF)	Pas d'alimentation / Tableau électrique défaillant	
Codes d'erreur		
1	Erreur thermistance air intérieur	
2	Erreur thermistance serpentin intérieur	
3	Erreur thermistance air extérieur (PTHP uniquement)	
4	Erreur thermistance serpentin extérieur (PTHP uniquement)	
5	Mode d'erreur	
6	Erreur de point de consigne	
7	Câblage de thermistance incorrect	
Vitesse de clignotement de l'indicateur DEL	DEL allumée 0,25 s par clignotement, éteinte 0,25 s entre deux clignotements, éteinte 2.00 s entre deux codes d'erreur.	

Contrôles Supplémentaires


• RETIRANT LA GRILLE FRONTALE


En retirant la grille frontale et le couvercle de la boîte de commandes on trouve des contrôles supplémentaires. Pour enlever cette grille tirez sur la partie inférieure de celle-ci et levez-la. Pour la remettre en place, placez les onglets sur le haut de l'appareil et poussez le bas de la grille jusqu'à ce que le clic indique qu'elle est en place.



• CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES

Les contrôles supplémentaires sont situés derrière le couvercle de la boite de commandes. Les fixations standard doivent être en position OFF. Le service agréé doit vérifier que les touches sont dans la position correcte.





• LIMITATION DE LA TEMPÉRATURE

Cette fonction permet de faire des économies en limitant les températures maxima et minima. La température limite est contrôlée par les touches #3 - #5.


Cette fonction ne permet pas d'utiliser à distance le thermostat mural.

#3	#4	#5	Opération de Refroidissement		Opération de Réchauffement	
Température Limite 1	Température Limite 2	Température Limite 3	Temp.Minima	Temp. Maxima	Temp.Minima	Temp. Maxima
OFF	OFF	OFF	54° F (12.2° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	86° F (30.0° C)
ON	OFF	OFF	56° F (13.3° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	84° F (28.9° C)
OFF	ON	OFF	58° F (14.4° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	82° F (27.8° C)
ON	ON	OFF	60° F (15.5° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	80° F (26.7° C)
OFF	OFF	ON	62° F (16.6° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	78° F (25.5° C)
ON	OFF	ON	64° F (17.7° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	76° F (24.4° C)
OFF	ON	ON	66° F (18.9° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	74° F (23.3° C)
ON	ON	ON	68° F (20.0° C)	86° F (30.0° C)	54° F (12.2° C)	72° F (22.2° C)

#6	#7	Suivant le type d'appareil	
OFF	OFF	Refroidissement+ radiateur ëlectrique + Pompe à chaleur	
OFF	ON	Refroidissement+ radiateur ëlectrique	
ON	OFF	Pompe à chaleur seulement	
ON	ON	Refroidissement seulement	


• RETIRANT LA GRILLE FRONTALE


En retirant la grille frontale et le couvercle de la boîte de commandes on trouve des contrôles supplémentaires. Pour enlever cette grille tirez sur la partie inférieure de celle-ci et levez-la. Pour la remettre en place, placez les onglets sur le haut de l'appareil et poussez le bas de la grille jusqu'à ce que le clic indique qu'elle est en place.



CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES

Les contrôles supplémentaires sont situés derrière le couvercle de la boite de commandes. Les fixations standard doivent être en position OFF. Le service agréé doit vérifier que les touches sont dans la position correcte.





LIMITATION DE LA TEMPÉRATURE

Cette fonction permet de faire des économies en limitant les températures maxima et minima. La température limite est contrôlée par les touches #3 - #5. Cette fonction ne permet pas d'utiliser à distance le thermostat mural.

#3	#4	#5	Opération de R	efroidissement	Opération de l	Réchauffement
Température	Température	Température	Temp.Minima	Temp. Maxima	Temp.Minima	Temp. Maxima
Limite #1	Limite #2	Limite #3	Terrip.iviii iii ia	Terrip. Maxima	lemp.iviimina	Terrip. Maxima
OFF	OFF	OFF	54°F (12.2°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	86°F (30.0°C)
ON	OFF	OFF	56°F (13.3°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	84°F (28.9°C)
OFF	ON	OFF	58°F (14.4°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	82°F (27.8°C)
ON	ON	OFF	60°F (15.5°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	80°F (26.7°C)
OFF	OFF	ON	62°F (16.6°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	78°F (25.5°C)
ON	OFF	ON	64°F (17.7°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	76°F (24.4°C)
OFF	ON	ON	66°F (18.9°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	74°F (23.3°C)
ON	ON	ON	68°F (20.0°C)	86°F (30.0°C)	54°F (12.2°C)	72°F (22.2°C)

TÉLÉCOMMANDE / COMMANDE SUR L'APPAREIL

Lorsque le commutateur n° 1 de la télécommande ou de la commande sur l'appareil est activé (ON), l'appareil peut être commandé par le thermostat mural.

Dans ce cas, l'appareil ne peut pas être commandé par les boutons.

• ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

À la sortie d'usine de l'appareil, le commutateur n° 2 est activé (ON).

Ce commutateur permet de choisir le mode de fonctionnement du ventilateur.


Lorsque le commutateur est désactivé (OFF), le ventilateur fonctionne en permanence, ce qui permet d'obtenir une circulation d'air et une température plus régulières dans la pièce.

Lorsque le commutateur est activé (ON), le ventilateur est commandé par le compresseur ou le chauffage.

CONTRÔLE DE LA PARTIE FRONTALE

Quand le fil pair est relié au connecteur FD2 et FD1, l'appareil peut être mis en position ON ou OFF au moyen d'un interrupteur situé sur le tableau de commandes de la partie frontale de l'appareil. Quand cet interrupteur est sur la position ON, le ventilateur fonctionne suivant le programme déterminé mais sans compresseur ni radiateur. Quand cet interrupteur est sur la position OFF, l'appareil peut être contrôlé suivant la programmation des contrôles.

Câble # AWG	Longueur Maximum
#22	600 ft (180 m)
#20	900 ft (270 m)
#18	1500 ft (450 m)
#16	2000 ft (610 m)





(Logement du Molex Spec. 396-06V)

CONTRÔLE À DISTANCE DU THERMOSTAT

Quand la connection est faite, l'appareil sera contrôlé à distance par un thermostat mural...

Les connections du thermostat fournissent 24 Volt. C.A. Quand vous installez le thermostat numérique/électronique vous devez le placer sur 24 Volt. C.A. Voir les instructions d'installation du thermostat mural dans ce manuel.





(Logement du Molex Spec 396-07V)

Note: Les schémas suivants montrent respectivement les connections des circuits chaleur et refroidissement respectivement avec le radiateur électrique.

Schéma pour le circuit réchauffement à distance





Schéma pour le circuit refroidissement à distance



• TÉLÉCOMMANDE / COMMANDE SUR L'APPAREIL

Lorsque le commutateur n° 1 de la télécommande ou de la commande sur l'appareil est activé (ON), l'appareil peut être commandé par le thermostat mural.

Dans ce cas, l'appareil ne peut pas être commandé par les boutons.

ENERGY SAVER

À la sortie d'usine de l'appareil, le commutateur n° 2 est activé (ON).

Ce commutateur permet de choisir le mode de fonctionnement du ventilateur.


Lorsque le commutateur est désactivé (OFF), le ventilateur fonctionne en permanence, ce qui permet d'obtenir une circulation d'air et une température plus régulières dans la pièce.

Lorsque le commutateur est activé (ON), le ventilateur est commandé par le compresseur ou le chauffage.

CONTRÔLE DE LA PARTIE FRONTALE

Quand le fil pair est relié au connecteur LO et LI, l'appareil peut être mis en position ON ou OFF au moyen d'un interrupteur situé sur le tableau de commandes de la partie frontale de l'appareil. Quand cet interrupteur est sur la position ON, le ventilateur fonctionne suivant le programme déterminé mais sans compresseur ni radiateur. Quand cet interrupteur est sur la position OFF, l'appareil peut être contrôlé suivant la programmation des contrôles.

Câble # AWG	Longueur Maximum
#22	600ft(180m)
#20	900ft(270m)
#18	1500ft(450m)
#16	2000ft(610m)






CONTRÔLE À DISTANCE DU **THERMOSTAT**

Quand la connection est faite, l'appareil sera contrôlé à distance par un thermostat mural...

Les connections du thermostat fournissent 24 Volt. C.A. Quand vous installez le thermostat

numérique/électronique vous devez le placer sur 24 Volt. C.A. Voir les instructions d'installation du thermostat mural dans ce manuel.





(Logement du Molex Spec 396-09V)

Note: Les schémas suivants montrent respectivement les connections des circuits chaleur et refroidissement respectivement avec le radiateur électrique.

Schéma pour le circuit réchauffement à distance






Schéma pour le circuit refroidissement à distance



Instructions pour le démontage de l'appareil


Avant d'ouvrir ou de démonter l'appareil, mettez L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION de l'appareil sur OFF (arrêt) et débranchez le cordon d'alimentation.

- 1. Retirez la grille frontale
- 2. Pour retirer celle-ci tirez vers vous la partie inférieure et soulevez-la.
 - Pour remonter l'appareil, suivez la procédure inverse du démontage.
- 3. Pour remonter la grille avant, engagez les pattes dans la partie supérieure de l'appareil et poussez la partie inférieure de la grille avant jusqu'à ce que les clips soient verrouillés en place.




• Ce climatiseur (PTAC) décharge l'air au-dessus de l'appareil par l'intermédiaire de la grille à 2 volets.

L'appareil sort de l'usine avec avec ces volets à 40º par rapport à la verticale. En position alternative ces volets seront à 15º par rapport à la verticale.



Pour ajuster la direction de l'air enelvez la grille frontale. Retirez les 4 vis qui fixent la grille de décharge d'air à la grille frontale. Déplacer la grille de décharge à 180º puis

refixez-la à la grille frontale avec les 4 vis.




Entretien et Service

ARRÊTEZ LE CLIMATISEUR ET DÉBRANCHEZ-LE

Nettoyage du Filtre à Air

Le filtre à air devrait être vérifié au moins deux fois par mois pour voir s'il est nécessaire de le nettoyer. Les particules qui s'accumulent dans le filtre peuvent bloquer le flux d'air. Ceci aurait pour effet de réduire la capacité de refroidissement de l'appareil et provoquerait également une accumulation de givre sur les serpentins du circuit de refroidissement. Si le filtre est endommagé vous devrez le remplacer immédiatement. Les filtres de rechange sont fournis par votre vendeur, revendeur, et les centres autorisés de service à la clientèle.

- 1. Enlevez le filtre à air de la grille frontale en le soulevant et en le tirant doucement.
- 2. Lavez-le à l'eau tiède de moins de 104° F(40°C).
- 3. Secouez-le doucement pour en retirer complètement l'excès d'eau. Remettre le filtre en place.



Filtre de la ventilation

Avant de nettoyer le filtre de la ventilation, vous devez déconnecter l'appareil, soit en le débranchant, soit en ôtant le fusible.

En cas d'utilisation de l'appareil avec la porte de ventilation fermée, ce filtre n'a pas besoin d'être nettoyé.

- 1. Procédez comme indiqué dans le retrait de la partie frontale.
- 2. Enlevez les six vis qui fixent le châssis à la paroi avec un tournevis Phillips.
- 3. Faire glisser le châssis iusqu'à ce que le filtre soit accessible comme sur la figure A.
- 4. Enlevez le filtre en enlevant les deux vis qui se trouvent sur la partie supérieure de celui-ci et tirez doucement le filtre l'éloigant de la cloison. Voir Figure B.
- 5. Nettoyez et remettez le filtre en place en rattachant le crochet qui se trouve dans la partie inférieure de la porte et remettant en place les deux vis, glissez de nouveau le châssis dans la cloison, remettez les six vis et remettez en place le coffrage frontal.

Figure A – Vent (Left side of unit)




Figure B - Vent Filter Removal



Drainage

En cas d'humidité élevée le réceptacle de la base peut se remplir d'eau. Pour vider cet eau en excès, retirez la capsule du drain qui se trouve derrière l'appareil.



Châssis

Le châssis doit être nettoyé au moins tous les quatre mois, en fonction des conditions atmosphériques.

Utilisez de l'eau ajoutée d'un détergent doux pour nettoyer le plateau (fond), la cloison centrale et les serpentins.

L'utilisation de produits/matériels de nettoyage agressifs risque d'endommager les ailettes des serpentins ou les plaques latérales aux extrémités.

N'utilisez pas de jet sous pression pour le nettoyage, car cela pourrait endommager gravement les ailettes et les serpentins du PTAC.

Vous pouvez utiliser un jet normal pour nettoyer les serpentins, mais veillez à bien protéger la commande avec une toile plastifiée imperméable (ou un sac en plastique) pour éviter que l'humidité ne pénètre dans la commande.

Les appareils protégés contre la corrosion qui sont utilisés dans des conditions atmosphériques rigoureuses doivent être démontés du manchon et nettoyés tous les trois mois, en suivant la procédure indiqués ci-dessus.

Compresseur/ Moteur du Ventilateur

Le compresseur et et le moteur du ventilateur sont hermétiquement scellés, lubrifiés en permanence, et n'ont besoin d'aune lubrification supplémentaire.

Partie frontale

La partie frontale de même que la grille de décharge d'air peuvent se nettoyer avec du savon ou un détergent doux. Vous ne devez en aucun cas utiliser les hydrocarbures dont dérivent les décapants (par exemple acétone, benzène, essence, etc...) pour les nettoyer. Faites attention quand vous nettoyez la zone de contrôle. Ne pas utiliser de chiffon excessivement humide.

Modèles résistants à la corrosion

Les modèles résistants à la corrosion soumis aux dures conditions atmosphérique des côtes maritimes doivent être retirés de la cloison murale et complètement rincés à l'eau propre au moins quatre fois par an. Le réceptacle de la base, les cloisons centrales, les extrêmités du condensateur et condensateur lui-même devraient être nettoyés par pulvarisation d'eau douce propre. Effectuer la pulvérisation en laissant l'appareil dans son logement n'est pas suffisant.

Les problèmes communs et les solutions

Ces indications de dépannage vous économiseront du temps et de l'argent! Regardez la liste ci-dessous et si votre problème n'y figure pas, appelez le service technique.

En utilisation normale

- Vous pouvez entendre un bruit cinqlant provoqué par l'eau prise et rejetée par le ventilateur contre le condensateur les jours de pluie ou de forte humidité. Les caractéristiques de cette conception aident à éliminer la moisissure et améliorent le rendement.
- · Vous pouvez entendre un clic provenant du thermostat quand le compresseur est en séquence on et off.
- Les jours de pluie ou de forte humidité de l'eau peut s'accumuler dans le réceptacle de la base, déborder et s'écouler par le côté del'appareil.
- Le ventilateur peut fonctionner y compris lorsque le compresseur ne fonctionne pas.

Dépannages

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
	■ Pas de courant	Vérifiez le voltage de sortie. Corrigez si nécessaire
	■ Câble d'alimentation	Vérifiez le voltage du commutateur. S'il n'y est pas, vérifiez le câble d'alimentation. Remplacez-le s'il est ouvert.
	■ Commutateur	Vérifiez son installation.Reportez-vous au diagramme pour son identification. Le changer s'il est défectueux.
	■ Câble déconnecté ou perte de connection	Connecter le càble. Reportez-vous au diagramme pour son identificatio. Réparez ou remplacez le terminal sans connection.
Le moteur du Ventilateur ne Fonctionnera pas.	■ Condensateur (à Décharger avant le test)	Tester le condensateur. Le remplacer s'il n'est pas dans une marge de ±10% suivant normes fabrication .Le remplacer s'il est coupé, ouvert ou endommagé.
	■ Pas de rotation	Les pales d'hélice du ventilateur frottent la monture. Les remettre en place.
		 Les appareils disposant d'anneau de condensation doivent avoir un jeu de 1/4 à 5/16 inch. à la base. Si celui-ci frappe la base calez la partie supérieure du ventilateur avec la (les) vis de montage. hitting the base, shim up the bottom of the fan motor with mounting screw(s).
		Vérifiez les repères du moteur du ventilateur; si celui-ci ne tourne pas, remplacez le moteur.
Le moteur fonctionne Par intermittence.	■ II est surchargé	Vérifiez le voltage et leurs limites. S'il n'est pas compris dans celles-ci appelez un électricien.
		Tester le condensateur. Vérifiez les repères. Les pales du ventilateur fonctionnenet librement ? Sinon remplacez le moteur du ventilateur.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
	■ Oeillets ■ Ventilateur	Vérifiez les oeillets; s'ils sont absents ou usés, remplacezles. S'il est fissuré, déséquilibré, ou incomplet,remplacez-le-
Bruits du moteur Du ventilateur.	■ Vissage lache	Resserez-les.
Du ventilateur.	■ Repères usagés	Si les bruits continuent en état de marche, remplacez le moteur Si le moteur bourdonne ou des buits apparaissent pendant le fonctionnement, remplacez le moteur.
	■ Voltage	Voir les limites de tension. S'il n'est pas compris dans celles-ci appelez un électricien.
	■ Câblage	Vérifiez les connections. Si celles-ci sont usées, remplacez les terminaux. Reportez-vous au diagramme pour les identifier et effectuer les corrections.
Le compresseur ne Fonctionne pas mais le Moteur du ventilateur fonctionne.	■ Commutateur	Vérifiez son installation.Reportez-vous au diagramme pour son identification. Le changer sile cicuit est ouvert.
	■ Thermostat	Check the position of knob If not at the coldest setting, advance the knob to this setting and restart unit. Check continuity of the thermostat. Replace thermostat if circuit is open.
	■ Condensateur (à Décharger avant le test)	Tester le condensateur. Le remplacer s'il n'est pas dans une marge de ±10% suivant normes fabrication .Le remplacer s'il est coupé, ouvert ou endommagé.
	■ Compresseur	Vérifiez le compresseur. S'il est ouvert ou enfoncé, remplacez- le.
	■ Surcharge	Vérifiez la surcharge du compresseur si elle est très élevée. Remplacez-le s'il est ouvert (Si la température est très élevée, faites-la baisser, refroidir et refaire le test.).
	■ Manostat	Vérifier la continuité du manostat. Remplacez le manostat si le circuit est ouvert.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION		
	■ Voltage	Vérifiez le voltage et leurs limites. S'il n'est pas compris dans celles-ci appelez un électricien.		
	■ Surcharge	 Vérifiez la surcharge du compresseur si elle est très élevée. Remplacez-le s'il est ouvert (Si la température est très élevée, faites-la baisser, refroidir et refaire le test.). 		
Cycles du	■ Moteur du Ventilateur	S'il ne fonctionne pas,déterminez la cause. Remplacez-le si nécessaire.		
Compresseur En surcharge.	■ Circulation d'air du condensateur restreinte	 Enlevez la partie frontale. Révisez la surface intérieure du condensateur, nettoyez-la avec un aspirateur (qui n'endommage pas les ailerons) ou une brosse. Nettoyez la base avant de procéder à l'assemblage. 		
	■ Ailerons du condensateur (endommagés)	Si les ailerons du condensateur recouvre un secteur important de la surface des serpentins, la pression peut augmenter. Redressez les ailerons ou remplacez le serpentin.		
	■ Condensateur	Tester le condensateur.		
	■ Câblage	Vérifiez les terminaux. Si ceux-ci sont usés,réparez- les ou changez-les,		
	■ Système de réfrigération	Vérifiz le système en cas de restriction.		
Refroidissement	■ Filtre à Air	S'il fonctionne de façon réduite, nettoyez-le ou remplacez-le.		
nerrolaissement ou réchauffement	■ Porte de sortie	La fermer si elle est ouverte		
insuffisant.	■ Appareil trop petit	Determinez si l'appareil a les dimensions appropriées à celles de la pièce à réfrigérer.		
Bruit excessif.	■ Ventilateur bloque le flux	Vérifiez les vis et les attaches. Si elles sont usées ou manquantes, corrigez. Si le souffleur du ventilateur ne dirige pas correctement l'air remettez-le en place.		
	■ Tuyauterie de cuivre	Remettez soigneusement la tuyauterie en place de façon à ce qu'elle ne touche ni le compresseur ni la monture et la limite.		

VOLTAGES LIMITE DU CLIMATISEUR

VALEUR ESTIMÉE	MINIMUM	MAXIMUM
208/230 V	187 V	253 V
265 V	239 V	292 V

GARANTIE LIMITÉE

Si le produit présente un défaut de matériaux ou de fabrication dans des conditions d'utilisation normales pendant la période de garantie indiquée ci-dessous, laquelle période de garantie est en vigueur à partir de la date d'achat d'origine, LG Electronics réparera ou remplacera, à sa discrétion, le produit sans frais.

La garantie est valide seulement pour l'acheteur d'origine du produit, pendant la période de garantie, tant et aussi longtemps que cela soit au Canada.

Période de garantie du climatiseur LG

Composant	Pièces	Main-d'oeuvre
Toutes les pièces	5 ans	1 ans (service à domicile)
Compresseur	5 ans	5 ans (service à domicile)

Aucune autre garantie n'est applicable à ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉE CI-APRÈS. LG ELECTRONICS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR LA PERTE D'UTILISATION DE CE PRODUIT, INCONVÉNIENT, PERTE OU TOUT AUTRE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECTS, SURVENANT À LA SUITE DE L'UTILISATION OU DE L'INHABILITÉ À UTILISER LE PRODUIT OU POUR TOUT BRIS DE GARANTIE IMPLICITE OU EXPRESSE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU À DES FINS PARTICULIÈRES, APPLICABLES À CE PRODUIT.

Certaines provinces ou territoires ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou accessoires de limitation sur la durée d'une garantie implicite, par conséquent, ces limitations peuvent ne pas s'appliquer.

Cette garantie vous (l'acheteur d'origine) donne des droits spécifiques légaux et vous pouvez en avoir d'autres qui varient d'une province ou territoire à un autre.

LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE NE S'APPLIQUE PAS:

- Au déplacement de service à domicile pour livrer ou cueillir, installer, instruire ou remplacer un fusible ou rebrancher le câblage résidentiel ou la plomberie ou corriger une réparation non autorisée.
- 2. Aux dommages au produit causés par accident, vermine, incendie, inondation ou actes de Dieu.
- 3. Aux réparations lorsque le produit LG est utilisé à des fins autres que normales, utilisation résidentielle unifamiliale ou contraire aux instructions données dans le guide du propriétaire du produit.
- 4. Aux dommages résultant d'accident, modification, mauvaise utilisation, abus ou installation ou entretien inadéquat.
- 5. Aux produits modifiés ou dont le numéro de série a été enlevé.

Si le produit est installé à l'extérieur de la zone de service normale, tous frais de déplacement nécessaire pour la réparation du produit, ou le remplacement d'une pièce défectueuse seront imputés au propriétaire.

INFORMATION D'AIDE À LA CLIENTÈLE :

Pour obtenir une garantie : Conserver la facture comme preuve de la date d'achat.

Une copie de la facture doit être présentée lorsqu'un service sous

garantie est fourni.

Cette garantie n'est pas valide si le numéro de série apposé en usine

a été modifié ou enlevé du produit.

Pour obtenir de l'aide sur le Téléphoner au 1-888-LG-CANADA (542-2623)

ou pour le service à la clientèle :

Presser l'option du menu approprier, et avoir les numéros de modèle et de série et votre code postal sous la main.

Pour obtenir le centre de Aller au site web : www.LG.ca (option service) ou téléphoner au

service autorisé le plus près : 1-888-LG-CANADA (542-2623)

Presser l'option du menu approprier, et avoir les numéros de modèle et de série et votre code postal sous la main.

LG ELECTRONICS, INC. LG Packaged Terminal Air Conditioner Limited Warranty - USA

ৰিচালাত ৰাজ্যৰাত ৰাজ

Should your LG Packaged Terminal Air Conditioner prove to be defective in materials or workmanship under normal use during the warranty period listed below, LG Electronics will replace the defective part(s). Replacement part(s) will meet intended fit and function of the original part(s). Replacement parts are warranted for the unexpired portion of the original warranty period. This warranty is good only to the original purchaser of the product and effective only when used in the United States.

WARRANTY PERIOD:

20

20 03

For The Period Of:	LGE Will Replace:
One Year From the date of the original purchase	Any part of LGE Packaged Terminal which fails due to a defect in materials or workmanship. During this full one-year warranty, LGE will also provide, free of charge, all labor and on-site service to replace the defective part.
Five Years From the date of the original purchase	Any part of the sealed refrigerating system (the compressor, condenser, evaporator and all connecting tubing) which fails due to a defect in materials or workmanship. During this full five-year sealed refrigerating system warranty, LGE will also provide, free of charge, all labor and on-site service to replace the defective part.
Five Years From the date of the original purchase	For the second through the fifth year from the date of original purchase, LGE will replace certain parts that fail due to a defect in materials or workmanship. Parts covered are fan motors, switches, thermostats, heater, heater protectors, compressor overload, solenoids, circuit boards, auxiliary controls, thermistors, frost controls, ICR pump, capacitors, varistors and indoor blower bearing, During this limited four-year parts warranty , you will be responsible for any labor or on-site service costs.

No other warranty is applicable to this product. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS U.S. DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGE WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. Some states and/or territories do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you, the original purchaser, specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state or territory to territory.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

- 1. Service trips to your home for delivery or pickup, install, instruct or replace house fuses, or connect house wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs.
- 2. Failure of product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
- 3. Damage caused by transportation or handling.
- 4. Damage to the product caused by accident, vermin, lightning, winds, fire, floods, or acts of God.
- Damages caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, or inadequate or interrupted water supply.
- 6. Damages cause by inadequate supply of air.
- 7. Damages resulting from running the product in a corrosive atmosphere.
- Repairs when your LG product is used in other than normal, single-family household use or contrary to the instructions outlined in the product owner's manual.
- Damage resulting from accident, misuse, abuse, or improper installation, repair, or maintenance.
 Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG.
- Normal maintenance as described in the installation instructions and use and care manual, such as replacing filters, cleaning of coils, etc.
- 11. Use of accessories or components that are not compatible with this product.
- 12. Products with altered or removed serial numbers.
- 13. Changes in the appearance of the product that do not affect product performance.
- 14. Increases in utility costs and additional utility expenses.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the consumer.

P/No. 3828A20255J Printed in Korea